SOCIÉTÉ NOUVELLE

DES

AUTOMOBILES "UNIC"

Société Anonyme au Capital de 33.100.000 francs

Siège Social: 1, Quai National, PUTEAUX (Seine)
Pièces détachées et Réparation: 116, Rue de Neuilly, PUTEAUX (Seine)
Carrosserie: 55, Rue de Sèvres, BOULOGNE-SUR-SEINE (Seine)

TÉLÉPHONES

20	Ligne	00	60	80		40	WAGRAM	90-58	
30	Ligne				-		WAGRAM	71-04	
40	Ligne	er.	0.0		10		WAGRAM	90-47	and the second
									Pièces détachées
									et Réparation
									Carrosserie
Ro	I imme						ATTELLIE	80 01	Carrosserie



ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE
RICHARUNIC - PUTEAUX


Code A. B. C. 5° Edition

R. C. Seine Nº 244571. I

CHASSIS Type L¹¹ Série D et CHASSIS Type L¹¹ Série FG et FDR

MANUEL D'ENTRETIEN ET DE CONDUITE

CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES 1930



SOCIÉTÉ NOUVELLE

DES

AUTOMOBILES "UNIC"

Société Anonyme au Capital de 33.100.000 francs

Siège Social: 1, Quai National, PUTEAUX (Seine)
Pièces détachées et Réparation: 116, Rue de Neuilly, PUTEAUX (Seine)
Carrosserie: 55, Rue de Sèvres, BOULOGNE-SUR-SEINE (Seine)

TÉLÉPHONES

Tre	Ligne	 	g >	 	PUTEAU	X 81	
2e	Ligne	 		 	WAGRAM	90-58	
3e	Ligne	 		 **	WAGRAM	71-04	
4e	Ligne	 		 	WAGRAM	90-47	
5e	Ligne	 		 	GALVANI	80-03	Pièces détachées
							et Réparation
					AUTEUIL	00 00	
					AUTEUIL		Carrosserie



ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE
RICHARUNIC - PUTEAUX

Code A. B. C. 5° Édition

R. C. Seine Nº 244571. B

CHASSIS Type L¹¹ Série D et CHASSIS Type L¹¹ Série FG et FDR

MANUEL D'ENTRETIEN ET DE CONDUITE

CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES 1930

En cas de commande ou de demande de renseignements, indiquer toujours les Numéros du Châssis et du Moteur



TABLE DES MATIÈRES

MANUEL D'ENTRETIEN ET DE CONDUITE

A Conduite et Entretien	C Démontage, réglage et remontage
Conduite 5 Entretien 6 Pneumatiques Gonfleur 7	des principaux organes Réservoir d'essence et alimentation
	Carburateur
	Limiteur de vitesse
B - Graissage	Allumage
	Éclairage et démarrage
Lubrifiants à employer	Batterie d'accumulateurs
Graissage du moteur	Refroidissement
_ de l'embrayage	Moteur
— du changement de vitesse	Embrayage
— des cardans	Changement de vitesse
— du pont arrière	Cardans
de la direction	Pont arrière
de la magnéto, dynamo et démarreur	Roues amovibles
- "Técalémit"	Essieu avant 27
des ressorts	Freins
général	Direction
Comment il faut graisser	Redressage des pièces faussées 29

TABLE DES MATIÈRES

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

MOTEUR	ESSIEU AVANT
Carters, Couvercle AV, Mise en route	Essieu avec leviers, Montage des freins
Montage de magnéto, Pompe à eau, Ventilateur, Installation électrique. 42 et 44	DIRECTION 64, 66 et 68
EMBRAYAGE 46	Amplificateur et Renvois de freins 68
BOITES DE VITESSES	
Carter	CHASSIS Châssis et Ressorts
Couvercle, Commande de compteur, Gonfleur de pneus	Montage de l'essieu AV, du pont AR, du bloc-moteur, Tringlage des freins et Montage de la planche
PONTS ARRIÈRE	Montage de la planche (suite), Compteur, Commande de starter, Commande des gaz
Carter longitudinal et Carter transversal	Capotage
Freins et moyeux	Amortisseurs, Coffre d'accus, Silencieux, Tuyauteries et divers

A. - Conduite et Entretien

CARN

CONDUITE

ARRÊTS

Lors d'un arrêt, serrer toujours le frein à main. Si le conducteur quitte sa voiture sur une déclivité, il est bon de caler une roue arrière avec une pièce de bois à prévoir dans l'outillage. Pour les arrêts d'une certaine durée, il est bon de fermer le robinet du réservoir d'essence.

MISE EN MARCHE PRÉCAUTIONS A PRENDRE AVANT LE DÉPART


Ne se servir du dispositif de départ, prévu sur la planche de bord, que par temps froid après des arrêts prolongés. Ne laisser ce dispositif en action que le temps strictement nécessaire à la disparition des claquements qui pourraient se produire au carburateur.

Lors du premier départ du matin, par temps froid, il est bon de faire faire quelques tours au moteur, en se servant de la manivelle de mise en route, pour faciliter le départ au démarreur et ménager la batterie.

La mise en route, par le démarreur, ne doit demander que quelques secondes. Si le moteur ne part pas immédiatement, ne pas faire plus de deux ou trois essais, en ne laissant pas le démarreur en circuit plus de dix secondes chaque fois et en attendant un peu entre chaque essai. Si le moteur ne veut pas partir, ne pas insister, mais chercher la cause.

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA VOITURE ET MANŒUVRE DU CHANGEMENT DE VITESSE

La vitesse du véhicule se règle par l'admission variable du mélange carburé dans les cylindres. Cette admission est commandée par le papillon du carburateur, dont la position est sous la dépendance directe de la pédale



d'accélérateur qui est placée à droite des deux autres pédales. L'ouverture du papillon est réglée pour les basses vitesses et le ralenti par le bouton moleté placé au milieu du volant de direction. Le ralenti minimum s'obtient le papillon complètement fermé.

La figure ci-contre indique les différentes positions de la boule du levier de changement de vitesse.

Pour revenir de 4^e en 3^e, il est conseillable de procéder par double débrayage. Pour cela,

débrayer et lâcher l'accélérateur, ramener le levier au point mort, réembrayer, donner un coup d'accélérateur, débrayer de nouveau en levant le pied de l'accélérateur et, immédiatement, passer en troisième. Embrayer à nouveau et accélérer.

MARCHE ARRIÈRE

Avant de passer en marche arrière, la voiture doit toujours être amenée à l'arrêt complet.

ARRÊT DE LA VOITURE

Pour arrêter la voiture, lâcher l'accélérateur, ramener la manette des gaz à la position du ralenti, débrayer à fond et freiner doucement

par la pédale. Le véhicule arrêté, amener le levier de vitesse au point mort, lâcher les deux pédales et serrer le frein à main.

Important: Prendre l'habitude de lâcher les pédales avant de serrer le frein à main, car cela permet de s'assurer que le levier de changement de vitesse est bien au point mort et évite des accidents.

MANŒUVRE DES FREINS

Les freins doivent toujours être manœuvrés sans brusquerie pour obtenir un ralentissement ou un arrêt progressif. Un freinage (comme un embrayage) brusque est toujours déplorable par les efforts anormaux qu'il fait subir à tous les organes du véhicule et surtout aux pneumatiques. Le blocage des roues ne produit jamais l'arrêt dans le temps le plus court.

Nous conseillons d'obtenir le ralentissement de la voiture autant que possible par la fermeture du carburateur et de ne faire usage des freins que pour un ralentissement notable, ou pour l'arrêt définitif, ou encore dans le cas d'urgence.

Pour ralentir, fermer les gaz et freiner par le moteur en le conservant embrayé sur une vitesse. Dans une descente, maintenir la voiture en freinant par le moteur en restant embrayé sur une vitesse. Si cela ne suffit pas, passer à la vitesse inférieure. Dans ce cas, prendre cette vitesse avant de s'engager dans la descente. Si la descente est un peu rapide, freiner de préférence par le frein à main qui agit sur les roues arrière.

PRÉCAUTIONS

Sur terrain gras ou glissant, ne jamais débrayer pour freiner, pour éviter tout dérapage, sauf pourtant quand on veut arrêter le véhicule.

En cas d'éclatement d'un pneu, éviter de freiner, arrêter en coupant les gaz, en débrayant et en coupant l'allumage.

Quand le véhicule est neuf, éviter de marcher longtemps à sa vitesse maximum. En hiver, éviter d'accélérer le moteur pendant les premières

minutes de marche. Eviter de descendre une côte en débrayant: la vitesse du véhicule et celle des organes de la transmission pourraient devenir dangereuses.

Ne jamais freiner dans un virage: avant de commencer le virage, le véhicule doit être suffisamment ralenti pour que l'on ne se trouve pas dans l'obligation de freiner tandis que les roues sont braquées.

ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES CARROSSERIES

Une carrosserie est d'autant plus fragile qu'elle est neuve. C'est alors qu'il faut user de beaucoup de soins. Plus tard, le vernis a eu le temps de durcir et il est moins sensible à l'action des agents extérieurs.

La voiture neuve, ou fraîchement peinte, doit être lavée à grande eau une ou deux fois avant d'être mise en service et le plus souvent possible pendant les premiers jours, afin de durcir le vernis et de le rendre moins sensible aux taches.

Il ne faut jamais laver une voiture au soleil ou par un temps de gelée. Toujours se servir d'eau propre, pas trop froide. Ne pas nettoyer le capot quand il est encore chaud, autrement le vernis deviendra mat. Ne jamais se servir d'eau chaude.

Il est recommandé de ne jamais mettre de pétrole dans l'eau qui sert au lavage: le pétrole altère peu à peu le vernis, et, après quelques lavages, le vernis a à peu près disparu. Tout ingrédient peut être expéditif, mais il est toujours nuisible à la durée du vernis. Ne jamais passer de chiffon sur la peinture, soit pour enlever la poussière, soit pour toute autre chose. Laver abondamment à l'eau propre pour détacher la boue. Se servir ensuite d'une éponge en mettant beaucoup d'eau et en commençant par les parties supérieures de la caisse.

Une fois lavée, la carrosserie doit être essuyée et séchée avec une peau de chamois bien propre, sans trop frotter. Toujours nettoyer et sécher en ligne droite.

PRÉCAUTION

Vérifier de temps en temps le serrage des boulons fixant la caisse au châssis. Les resserrer énergiquement s'il y a lieu.

PNEUMATIQUES - GONFLEUR

Les pneus livrés avec nos voitures sont toujours de première qualité. Chaque fabricant publie un manuel d'entretien et de réparation donnant de nombreux conseils pour le montage et le démontage.

Nous donnons ici quelques indications générales sur l'emploi et l'entretien.

CONSEILS GÉNÉRAUX

Pour tirer des pneumatiques le maximum d'usage, il est bon de ne rien négliger dans leur entretien. On peut dire que les trois quarts des ennuis de pneumatiques proviennent de petits incidents négligés ou ignorés.

Toute coupure doit être soignée aussitôt son apparition, sinon l'humidité et le sable finiront par pénétrer jusqu'aux toiles et les feront pourrir. Ces coupures doivent être nettoyées soigneusement, traitées à la dissolution et bouchées avec du mastic. On ne doit jamais laisser un corps étranger, coupant ou pointu, planté dans un pneu. Il est recommandé, lors d'un arrêt, de faire le tour de la voiture, non seulement pour voir s'il ne s'est passé rien d'anormal (coffre ouvert, plaque de police détachée ou bouchon de roue perdu) mais encore pour regarder attentivement les quatre pneus et, s'il y en a, extraire les clous qui ont pu y rester plantés.

Tenez vos pneus suffisamment gonflés. S'ils sont insuffisamment gonflés, ils s'affaissent d'une façon exagérée, imposant des flexions nuisibles aux toiles, à chaque tour de roue, les toiles finiront par se cisailler et se rompre. Nous conseillons fortement l'emploi d'un contrôleur de pression.

Si vous constatez une usure rapide et anormale d'un ou des deux pneus avant, usure avec des stries longitudinales, c'est que les roues avant sont mal alignées. Cela peut provenir d'un choc sur la barre de connexion ou sur un des leviers sur essieu avant, ou encore d'avoir roulé avec le pneu contre la bordure du trottoir.

Il faut alors vérifier le parallélisme des roues avant, qui doivent être « pincées » : c'est-à-dire qu'à la hauteur du chapeau de roue, la distance entre les deux roues ou les deux pneus avant est plus petite à l'avant qu'à l'arrière. Ce pincement ne doit pas dépasser 5 à 6 millimètres.

Si vous avez roulé sur la jante ou avec un pneu à plat, dans un cas d'urgence, par suite du manque ou de l'insuffisance de rechange, une fois arrivé au garage, vérifier si les accrochages ou rebords de la jante présentent des aspérités ou des déformations. Dans l'affirmative, faire redresser la jante et la peindre de nouveau. Ne remonter le pneu que si la peinture est bien sèche.

De temps en temps, s'assurer que les accrochages ne sont pas rouillés, car ils couperaient l'enveloppe. Polir à la toile émeri et repeindre les parties rouillées. Bien laisser sécher, talquer abondamment mais sans excès et remonter.

Eviter de s'engager dans des ornières profondes, de passer trop vite sur des obstacles comme les passages à niveau, les rails, les caniveaux. Eviter les pavés, les grosses pierres. Eviter les routes en cours d'empierrement ou les traverser très lentement.

Emporter toujours une ou deux chambres de rechange, bien mises à plat, talquées et emballées dans les sacs imperméables prévus à cet effet. Eviter de les faire voisiner dans les coffres avec des objets lourds et pointus, comme le cric ou une lime. Eviter également le voisinage de la burette.

Eviter les flaques d'huile ou d'essence sur le sol des garages. Essuyer l'huile sur les pneus avec un chiffon sec.

Si un pneu est plus usé d'un côté que de l'autre, à cause des ornières, par exemple, le retourner.

Si le véhicule reste au repos quelques mois, en hiver, par exemple, caler sous les essieux pour soulever les roues du sol et dégonfler les pneus.

Dans le cas de crevaison, arrêter la voiture, en évitant de freiner brusquement, et changer de roue. Si la ou les roues de rechange ont déjà été utilisées, il est conseillable de remplacer ou de réparer la chambre, car rouler à plat abîme la chambre et peut endommager l'enveloppe.

GONFLEUR

Le gonfleur de pneus est boulonné sur le carter du changement de vitesse. Il est commandé par un jeu d'engrenages qu'on peut faire venir engrener avec le pignon d'attaque au moyen d'un bouton de commande placé sur la planche de bord.

Fixer le tuyau de raccord (livré avec chaque voiture) sur la prise d'air prévue sur la planche de bord, puis fixer le raccord de l'autre extrémité sur la valve du pneu à gonfler. Ne commencez pas par fixer le raccord sur la valve en premier lieu, car l'air restant dans le pneu pourrait s'échapper. Mettre le moteur au ralenti extrême, tirer vers soi le bouton de commande et tourner d'un quart de tour, à droite ou à gauche, pour engager la goupille d'arrêt dans son encoche. S'assurer auparavant que le levier de vitesse est au point mort. Le moteur doit être maintenu à une vitesse de 400 à 500 tours par minute, au moyen de la manette des gaz. (Cette vitesse est légèrement supérieure à celle qu'il faut pour allumer la lampe du tableau électrique.)

Ne faites jamais marcher le gonfleur à vide sans que le tuyau soit raccordé à un pneumatique. Le manque de pression au-dessus du piston permettra à l'huile de monter et, au bout de quelques instants, le cylindre et le tuyau seront pleins d'huile. N'emballez jamais le gonfleur, cela le détériore sûrement et envoie de l'huile dans les pneus.

Vérifier la pression avec le manomètre fixé sur le tuyau. Quand la pression nécessaire est atteinte, débrayer le gonfleur en tournant le bouton d'un quart de tour.



REMPLISSAGE TOUS LES 400 KILOMETRES ...




Fig. J. — Schéma de graissage.



B. - Graissage

CARN

LUBRIFIANTS A EMPLOYER

1. — Pour le moteur, employer une huile de bonne qualité, à point d'inflammation le plus élevé possible, donnant à l'usage le minimum de dépôt, ce dont il est facile de s'assurer par les vidanges partielles que l'on doit faire fréquemment.

Cette huile sera de préférence fluide pour l'hiver et de fluidité un peu moindre pour l'été.

Les huiles végétales, ricin, ou à base de ricin, sont impropres au graissage de nos moteurs.

2. — Pour le changement de vitesse et pour le pont arrière, employer également une huile pure et de bonne qualité.

Elle sera de fluidité moyenne.

Les huiles épaisses, les graisses compactes même dites spéciales, dont la viscosité à froid ne saurait assurer la lubrification des roulements à billes, des baladeurs et de leurs commandes, sont à écarter avec soin.

Ces différentes huiles doivent être très propres; en particulier, l'huile de graissage du moteur doit toujours être filtrée.

Pour les cardans, une huile de consistance Valvoline.

Pour les moyeux avant, la direction, on peut indifféremment employer une huile épaisse consistance Valvoline ou une graisse neutre de la consistance de la vaseline. Le graissage des raccords "Técalémit" se fera avec de la graisse neutre de la consistance de la vaseline.

Dans tous les cas, proscrire absolument l'emploi de la graisse consistante ordinaire, jaune ou rouge.

GRAISSAGE DU MOTEUR

Le graissage du moteur est le plus important de tous, il faut donc y apporter un soin tout particulier. Un graissage négligé ou l'emploi d'une huile de mauvaise qualité ruineront rapidement le meilleur des moteurs.


Le moteur 11 CV Unic est à graissage sous pression. Le fond du carter contient 6 litres d'huile environ. La pompe à huile, actionnée par l'arbre à cames, se trouve placée au fond du carter moteur, et est donc toujours en charge. Elle aspire l'huile du carter et la refoule, par l'intermédiaire d'un filtre, dans une nourrice, de laquelle partent les canalisations allant aux trois paliers de vilebrequin, aux trois paliers de l'arbre à cames et au raccord du manomètre de contrôle.

L'huile qui s'écoule des différents paliers se rassemble dans le fond du carter et est filtrée sur un tamis avant d'être aspirée de nouveau.

Les portées des bielles sont lubrifiées également sous pression, par des conduits percés dans les bras et les portées du vilebrequin. L'huile qui s'échappe des manetons est projetée dans toutes les directions, et graisse ainsi les pieds de bielle, les cylindres et les pistons.

Les trois paliers de l'arbre à cames sont graissés sous pression par des conduits percés dans les parois du carter.

La chaîne et les pignons de distribution sont graissés par barbotage et bain d'huile.



NIVEAU D'HUILE

Le niveau de l'huile dans le carter moteur est donné par un indicateur à flotteur placé sur le côté gauche, près du bouchon de remplissage (fig. 2). Une plaque indicatrice porte une graduation dont chaque trait noir correspond à un litre d'huile. La zone « Danger » indique le niveau au-dessous duquel l'extrémité supérieure de la tige du flotteur ne doit jamais descendre, c'est-à-dire que l'extrémité de la tige ne doit jamais se trouver dans la partie « Danger ». La zone « Normal » représente la zone convenable pour la marche du moteur. Il est préférable de ne pas la dépasser, et même de laisser une petite marge d'un centimètre jusqu'à la zone qui indique l'excès d'huile.

Le niveau doit être vérifié avant chaque départ. Ne pas se contenter de vérifier des yeux la position de la tige, appuyer légèrement sur celle-ci pour sentir la poussée de l'huile et se rendre compte si le flotteur n'est pas arrêté dans son mouvement ou coincé sur son guide.

Si l'on constate que la tige est dans la partie « Danger », il est absolument nécessaire de remettre de l'huile fraîche pour ramener la tige en haut de la zone « Normal ». Par contre, il est formellement recommandé de ne jamais dépasser le sommet de la partie « Normal », car, autrement, en côte ou en descente, les bielles tremperaient dans l'huile, ce qui ferait fumer le moteur et encrasserait tous les organes.

POMPE

La pompe du moteur est du type à engrenages.

La pression de graissage est maintenue constante par une soupape de sûreté placée à l'avant et à gauche du moteur, sous la tubulure de remplissage. Le ressort de la soupape est taré au montage du moteur et ne nécessite aucun réglage de la part du conducteur.

MANOMÈTRE

Un raccord placé sur le carter, entre le bloc-cylindres et le carter du volant, fait communiquer, au moyen d'un tube de petit diamètre, la nourrice principale du carter-moteur avec un manomètre-indicateur fixé sur le tableau des appareils, directement sous les yeux du conducteur. Vérifier fréquemment en marche le fonctionnement du graissage, en surveillant les indications du manomètre.

FILTRE

Le fond du carter inférieur comporte un filtre de très grande surface, placé après le refoulement de la pompe. C'est une bonne précaution de démonter ce filtre tous les 10.000 kilomètres. Le laver à l'essence et à la brosse. Remonter en s'assurant du bon état du joint.

VIDANGE

A côté de l'indicateur de niveau est prévu un robinet de vidange principal dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par une manette A, à gauche du couvercle des soupapes. Des indications portées par un secteur indiquent les deux positions : O pour « ouvert » et F pour « fermé ». Avant tout remplissage du carter, s'assurer que le robinet est fermé.

On devra vidanger complètement l'huile du moteur à la fin des 1.000 premiers kilomètres et ensuite tous les 3.000 kilomètres environ, l'huile ayant perdu ses qualités d'huile à moteur. Comme l'huile et surtout les impuretés s'écoulent lentement, pour être sûr que la vidange est bien faite, il est conseillable de vidanger à chaud, l'huile étant bien fluide, et le soir. On laisse tous les orifices ouverts, pendant la nuit, audessus d'un récipient approprié. Refaire le plein le lendemain matin.

Après ces vidanges périodiques, l'huile retirée du carter moteur n'est pas perdue. Elle est mise à reposer, et soigneusement décantée après quelques jours de repos. Elle est ensuite filtrée et peut être utilisée pour des graissages accessoires (pédalier, articulations diverses).

Les nombres de kilomètres indiqués plus haut, après lesquels ces vidanges doivent avoir lieu, sont convenables pour le fonctionnement durant la saison ordinaire.

En hiver et par temps froid prolongé, une certaine quantité d'essence et de vapeur d'eau passe par les fentes des segments et va se condenser dans le fond du carter, formant avec l'huile une sorte d'émulsion impropre au graissage et favorisant le dépôt de produits, à consistance savonneuse, pouvant obturer en partie les orifices de graissage. Il est donc recommandé de remplacer plus souvent l'huile du moteur, surtout si l'emploi de la voiture comporte de nombreux arrêts, assez longs pour permettre au moteur de se refroidir. Une bonne précaution sera donc de vidanger par temps froid tous les 1,000 kilomètres.

Dans le cas d'avarie au manomètre, pour s'assurer que la pompe débite, dévisser le raccord de départ au manomètre. L'huile doit s'écouler à flots, même en tournant le moteur à la main.

Lorsque le moteur fume beaucoup par le tuyau d'échappement, vérifier s'il n'y a pas excès d'huile dans le carter. Dans le cas contraire, il faut incriminer l'usure des segments ou un jeu latéral trop grand des portées de tête de bielle.

GRAISSAGE DE L'EMBRAYAGE

L'embrayage étant à disque unique garni de composition d'amiante, doit fonctionner complètement à sec. En conséquence, ne jamais y introduire ni huile ni graisse.

Graisser toutes les semaines la butée de débrayage par le godet graisseur placé sur le carter d'embrayage, sous le plancher, abordable en levant le capot. Le trou central est celui qui correspond à la butée. Les trous latéraux alimentent les tubes allant au pédalier.

GRAISSAGE DU CHANGEMENT DE VITESSE

Le graissage des engrenages et des arbres, tous montés à billes, s'effectue automatiquement par barbotage.

Il faut employer de l'huile de fluidité moyenne et proscrire complètement l'emploi de la graisse consistante ou d'un mélange d'huile et de graisse.

Le bouchon de remplissage est placé sur le couvercle du carter. Entretenir le niveau de telle façon que l'huile arrive à 1 centimètre de l'orifice du bouchon de niveau situé à droite du carter.

Tous les 3.000 kilomètres environ, vérifier la quantité d'huile qui reste dans le carter; compléter jusqu'au niveau.

Tous les 10.000 kilomètres environ, vidanger complètement par le bouchon inférieur du carter. Remplir à nouveau d'huile fraîche, environ un litre et demi.

De temps en temps, nettoyer au pinceau imbibé de pétrole toutes les articulations des commandes de débrayage et de frein. Graisser ensuite avec un pinceau. Graisser de temps en temps à la burette toutes les articulations prévues avec un trou graisseur.

GRAISSAGE DES CARDANS

Les cardans, pour bien fonctionner, ne pas s'user et ne pas donner lieu à des bruits désagréables, doivent être soigneusement graissés et fonctionner dans un bain d'huile.

Se servir d'une huile consistance Valvoline, introduite au moyen de la pompe « Técalémit » par les raccords prévus à cet effet sur chacun des cardans.

Tous les 1,000 kilomètres remettre de l'huile.

GRAISSAGE DU PONT ARRIÈRE

Les arbres du pont arrière et le différentiel sont montés à billes, et leur graissage, ainsi que celui des engrenages, s'effectue par barbotage.

Employer de l'huile de fluidité moyenne introduite par le bouchon de remplissage fixé à cet effet sur le carter. Entretenir le niveau de façon telle que, la voiture étant au repos depuis une heure environ, l'huile arrive à hauteur du bouchon de niveau.

Tous les 10.000 kilomètres, vidanger complètement par le bouchon de vidange inférieur. Remplir à nouveau d'huile fraîche, environ 1 litre ½.

De temps en temps graisser à la burette les articulations des leviers de frein et graisser avec la pompe « Técalémit » les cames de commande de frein.

GRAISSAGE DE L'ESSIEU AVANT

Les moyeux avant sont graissés par nous lors de la livraison de la voiture.

Tous les 5.000 kilomètres, les moyeux avant doivent être démontés, les roulements soigneusement nettoyés au pétrole et examinés pour voir si rien d'anormal ne s'est produit : introduction de matières étrangères, rupture ou écaillage de billes, etc. Remonter en remplissant copieusement avec de l'huile épaisse consistance Valvoline, ou de la graisse de bonne qualité consistance vaseline. Bourrer le bouchon de roue de graisse et bloquer à fond.

Les pivots de fusée sont graissés avec la pompe « Técalémit » toutes les semaines (deux sur chaque fusée), ainsi que les deux raccords sur chaque axe de commande de came de frein AV.

GRAISSAGE DE LA DIRECTION

Le carter de direction est rempli d'huile épaisse, consistance Valvoline, lors du montage; on n'a donc qu'à compléter le remplissage au moyen de l'orifice prévu sur le boîtier.

Tous les 8 jours environ, introduire quelques gouttes d'huile par le trou graisseur placé sur le tube de direction juste au-dessus du carter, et également quelques gouttes d'huile par le trou graisseur percé sur le moyeu du volant de direction.

GRAISSAGE DE LA MAGNÉTO, DYNAMO ET DÉMARREUR

Soigner ce graissage, mais surtout sans exagérer, car un graissage trop abondant détériore irrémédiablement ces appareils.

Une ou deux gouttes d'huile fluide de première qualité tous les 1.000 kilomètres ou toutes les semaines, aux godets graisseurs de ces trois appareils.

GRAISSAGE "TÉCALÉMIT"

Tous les points à graisser d'un accès incommode ou qui ne peuvent être graissés par bain d'huile, sont munis de raccords « Técalémit » et sont graissés sous pression au moyen d'une pompe spéciale à vis prévue dans l'outillage de la voiture.

Remplir la pompe d'huile épaisse ou de graisse, en retirant le couvercle,

connecter le flexible au raccord à graisser et tourner la poignée jusqu'à ce que la graisse s'échappe par les interstices des parties à graisser ou jusqu'à ce qu'on juge que la quantité de lubrifiant injecté est suffisante.

GRAISSAGES DIVERS

En dehors du graissage des principaux organes dont il vient d'être parlé, ne pas oublier de graisser les points suivants:

Axes, chapes et boîtes à rotule de commande de gaz;

Axe de frein à main;

Axes, chapes et rotules de commande de frein et d'amplificateur. Faire ces différents graissages tous les huit jours environ. Tous les trois mois, renouveler la graisse du flexible de commande du compteur de vitesse en procédant comme suit : desserrer le collier fendu fixant le flexible sur le compteur et sortir le flexible de sa gaine sur un tiers de sa longueur environ; bourrer de graisse et remonter en s'assurant que les deux tournevis du flexible, côté compteur et côté boîte, ont bien pénétré dans leurs rainures respectives.

Tous les six mois, démonter les boîtes à rotules des quatre articulations des barres de commande de direction et d'accouplement, nettoyer au pétrole pour enlever la boue et le sable qui se sont introduits dans ces articulations ainsi que le cambouis qui s'y est formé, remonter en bourrant de graisse.

GRAISSAGE DES RESSORTS

Nous recommandons de graisser les ressorts de suspension en les enduisant d'huile récupérée tous les 1.000 kilomètres. Enduire les côtés des ressorts avec un pinceau à soies dures. Ne pas laver la voiture après

cette opération. Faire une sortie pour faire pénétrer l'huile entre les lames.

Tous les 10.000 kilomètres, faire un graissage plus abondant en écartant les lames avec un outil approprié. Cette opération est facilitée en soulevant le châssis à l'aide d'un cric : les lames de ressort, sollicitées par le poids de l'essieu ou du pont, s'écartent facilement. Enfin, tous les ans, démonter complètement les ressorts du véhicule et procéder à un nettoyage complet, lame par lame. Gratter les lames séparément pour enlever toute la rouille et les matières étrangères. Graisser abondamment avec de la graisse graphitée. Remonter ensuite chaque ressort. Si les ressorts sont enveloppés de gaines, démonter celles-ci de temps en temps pour s'assurer qu'il n'y a pas de lame cassée. Ne jamais rouler avec des lames cassées, même s'il s'agit de petites lames.

GRAISSAGE GÉNÉRAL

Nous recommandons de procéder à un graissage général avant et après toute immobilisation prolongée du véhicule : ceci afin de préserver les parties frottantes de l'oxydation et d'assurer le lubrifiant nécessaire à la remise en service.

Effectuer le graissage, principalement celui des raccords « Técalémit », aussitôt rentré au garage et avant de laver la voiture, principalement pour les graisseurs situés dans les parties basses du châssis exposées aux projections d'eau et de boue. La graisse, introduite sous une forte pression, arrive à sortir des articulations et protège celles-ci lors du lavage.

COMMENT IL FAUT GRAISSER

Tous les 300 à 400 kilomètres.

MOTEUR.

Remplir le moteur d'huile aussi souvent qu'il est nécessaire pour maintenir le niveau convenable. La tige de l'indicateur de niveau ne doit jamais descendre dans la zone « Danger » ni monter dans la zone « Excès ».

Tous les 1.000 kilomètres ou toutes les semaines.

Graisser tous Técalémits, huileurs de pédaliers et axes, chapes, des articulations diverses.

Moteur.

Par temps froid, remplacer l'huile du moteur.

Magnéto, Dynamo, Démarreur.

Deux gouttes d'huile fluide aux godets graisseurs de chacun de ces appareils.

EMBRAYAGE.

Mettre de l'huile dans le godet graisseur du carter d'embrayage. CARDANS.

Graisser les deux cardans au moyen de la pompe « Técalémit ».

DIRECTION.

Quelques gouttes d'huile par le trou graisseur du tube de direction, au-dessus du carter, et au trou graisseur percé sur le moyeu du volant de direction.

Ressorts.

Enduire les ressorts d'huile récupérée avec un pinceau. Faire une courte sortie pour faire pénétrer l'huile entre les lames.

Tous les 3.000 kilomètres

MOTEUR.

Vidanger complètement l'huile du moteur.

CHANGEMENT DE VITESSE.

Le carter doit toujours être rempli d'huile jusqu'à la hauteur indiquée par le bouchon de niveau.

Vérifier le niveau et compléter s'il est nécessaire.

PONT ARRIÈRE.

Le carter doit toujours être rempli d'huile jusqu'à la hauteur indiquée par le bouchon de niveau. Vérifier le niveau et compléter s'il est nécessaire.

Tous les 5.000 kilomètres

ESSIEU AVANT.

Démontage, nettoyage et graissage des moyeux avant.

DIRECTION.

Compléter le remplissage du carter avec de l'huile épaisse.

Tous les 10,000 kilomètres

Moteur.

Nettoyage du filtre sous pression.

VIDANGE DU CHANGEMENT DE VITESSE ET DU PONT ARRIÈRE.

Vidanger complètement et faire le plein de nouveau.

Boîte à rotules de direction et d'accouplement.

Démontage et nettoyage des ressorts et coussinets des boîtes à rotules.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Ne jamais employer de l'huile de mauvaise qualité ou de l'huile qui vous soit inconnue.

L'huile la plus chère est toujours, en fin de compte, l'huile bon marché. Toujours filtrer l'huile avant usage. Nettoyer les huileurs et graisseurs pour enlever la poussière et la boue avant d'y mettre du lubrifiant.

Graisser convenablement les moyeux avant et arrière, mais sans exagération, pour éviter les fuites d'huile dans les freins.

Profiter de l'opération de graissage, qui oblige à faire le tour du véhicule, pour s'assurer de la **présence des goupilles** à tous les écrous des différents leviers, rotules, articulations de ressorts, etc. Vérifier de même le serrage des boulons fixant la carrosserie et le serrage des étriers des ressorts avant et arrière. Les resserrer s'il y a lieu.

De temps à autre, vérifier le serrage de tous les boulons du mécanisme.

Le nettoyage à l'essence des organes de la voiture, qui précède généralement un graissage complet, doit toujours s'effectuer le moteur arrêté, et ce dernier ne doit être mis en marche qu'après séchage de tout liquide inflammable qui aurait pu être projeté ou rester sur les organes. On doit naturellement éviter toute flamme, toute lumière, étincelle ou court-circuit.

ATTENTION, DANGER!

Les gaz d'échappement contiennent un fort pourcentage de gaz éminemment nocifs : l'acide carbonique et l'oxyde de carbone. Il est donc dangereux de laisser tourner le moteur, même au ralenti, dans un garage fermé. Si les fenêtres et la porte sont ouvertes, le danger est bien diminué, mais il est beaucoup plus sûr de sortir la voiture, surtout si l'on doit effectuer un réglage de carburateur, car on peut être amené à enrichir le mélange, ce qui augmente la proportion d'oxyde de carbone qui est toxique et dont l'action néfaste ne se décèle par aucun avertissement.



C. - Démontage, Réglage et Remontage des principaux organes

RÉSERVOIR D'ESSENCE ET ALIMENTATION

Un réservoir d'essence, placé sur la planche-tablier, contient 32 litres d'essence et alimente le carburateur par gravité.

Un robinet permet d'interrompre l'arrivée d'essence. C'est une bonne précaution de fermer l'essence lors de tout arrêt qu'on prévoit un peu long. En effet, le pointeau de la cuve du carburateur, si parfait soit-il, peu ne pas fermer d'une façon rigoureusement étanche et l'essence suinterait en pure perte.

Dans tous les travaux de vérification de la carburation ou lors du remplissage du réservoir, tenir à l'écart toute flamme ou tout appareil producteur d'étincelles, à cause de la grande inflammabilité de l'essence.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Lors du remplissage du réservoir, éviter toute introduction de matières étrangères. Eviter l'entrée de la pluie, principalement quand on se sert d'un entonnoir à large bord. L'essence doit toujours être filtrée : entonnoir muni de toile métallique ou peau de chamois.

Tenir toujours à l'écart toute flamme ou toute étincelle, loin des vapeurs d'essence toujours inflammables.

De temps en temps, nettoyer le filtre du carburateur et la cuve de ce dernier.

Les différents joints des tuyauteries d'essence se font au moyen de raccords coniques très étanches. L'essence a quelquefois pour effet de les faire coincer et coller de telle façon qu'il devient très difficile de les démonter, tout se brisant sous l'effort plutôt que de céder. Pour éviter cet inconvénient, nous recommandons, lors d'un remontage, de prendre toujours la précaution de garnir les cônes des raccords d'un peu de graisse graphitée et, quand cela est possible, de faire faire un tour au cône à la main, de façon à répartir le graphite sur la surface du joint. Le prochain démontage se trouvera ainsi bien facilité.

CARBURATEUR

L'alimentation du moteur se fait au moyen d'un carburateur Zénith 30 U. (Pour la description, fonctionnement, réglage et entretien, se reporter à la notice spéciale.)


Nous recommandons de ne faire aucun réglage ni aucun changement au carburateur, et nous rappelons que le moteur doit être suffisamment chaud pour avoir un fonctionnement convenable.

Avant d'incriminer le fonctionnement du carburateur, s'assurer qu'il est propre ou qu'un autre organe n'est pas déréglé. Il est possible que l'allumage soit dérangé. Donc, avant de toucher à quoi que ce soit au carburateur, s'assurer que les pointes des bougies sont à l'écartement convenable, soit 4/10° de millimètre au maximum, vérifier que les bougies ne sont pas encrassées, que la magnéto est convenablement réglée et que les vis platinées du rupteur sont en bon état.

Nettoyer de temps en temps la cuve du carburateur.

LIMITEUR DE VITESSE

Le moteur est muni d'un limiteur de vitesse à force centrifuge. Ce dispositif réduit le passage des gaz quand le moteur tend à dépasser la vitesse limite prévue, et évite ainsi à tous les organes mécaniques de la voiture un travail exagéré préjudiciable à leur durée (voir fig. 3).



Il utilise la force centrifuge de six billes d'acier A, logées dans les alvéoles B d'un manchon C, solidaire de l'arbre à cames D. Sous l'action de la force centrifuge, elles agissent sur une coupole E, coulissant librement sur l'arbre à cames. Un levier F reçoit tous les mouvements de la coupole et les transmet à une tringle G qui commande le levier H du papillon d'étranglement, logé dans une cage I. L'amplitude des déplacements est limitée par un ressort K pouvant subir un réglage de tension au moyen de la douille L, lors de la mise au point de nos châssis. Cette

douille fixe sa position définitive pour éviter tout tâtonnement après un'démontage.

Des plombs de garantie assurent l'inviolabilité du réglage.

L'appareil et sa commande, montés soigneusement en nos usines, ne demandent aucune surveillance.

ALLUMAGE

L'allumage se fait par une magnéto à haute tension à avance automatique. (Pour la description, le foncionnement et l'entretien, se reporter à la notice spéciale.)

Cette magnéto, située du coté droit du moteur, est reliée à sa commande par chaîne à rouleaux jumelés au moyen d'un manchon élastique réglable.

ÉCLAIRAGE ET DÉMARRAGE

L'éclairage et le démarrage se font par deux appareils séparés.

La dynamo est placée à l'avant du moteur. Elle est commandée par une courroie prenant sa commande sur l'arbre de magnéto; un support réglable en hauteur permet d'assurer une tension convenable à la courroie.

Le démarreur est placé du côté opposé à la direction. Il entraîne le volant au moyen d'un accouplement à Bendix rentrant. Il est bon, de temps en temps, de démonter le démarreur et de nettoyer au pétrole la denture et la vis du pignon Bendix. Ne pas s'étonner de trouver ce pignon sur sa vis avec un jeu important. Ce jeu est nécessaire pour son fonctionnement.

(Pour description des canalisations électriques, fonctionnement et entretien des appareils d'éclairage et de démarrage, voir notice spéciale.)

BATTERIE D'ACCUMULATEURS

La batterie d'accumulateurs est formée de six bacs en ébonite réunis dans un coffre, placé généralement sur le marchepied droit de la voiture. Il est nécessaire d'exiger du carrossier un accès facile aux accumulateurs qui doivent toujours pouvoir être enlevés en les soulevant verticalement.

Pour l'entretien et la vérification de la batterie, voir la notice spéciale. Nous insistons sur le fait que la plupart des interruptions d'éclairage et de démarrage sont imputables à un mauvais entretien ou à un défaut de surveillance de la batterie. Il est donc nécessaire de suivre à la lettre les indications données pour l'entretien et la vérification, en particulier :

1º Vérifier tous les quinze jours, en été, et tous les mois, en hiver, le niveau du liquide dans les six bacs de la batterie. Le niveau du liquide doit dépasser de 5 millimètres le dessus des plaques. Remplacer le liquide évaporé par de l'eau distillée;

2º Vérifier de temps en temps le voltage de chaque bac et le degré d'acidité du liquide;

3º Le liquide doit être remplacé tous les six mois et cette opération doit être faite par un spécialiste;

4º Ne jamais ajouter d'acide;

5° Tenir l'extérieur et le dessus des éléments toujours secs et propres;

6° Eviter l'attaque par l'acide des pièces métalliques en les enduisant de vaseline.

REFROIDISSEMENT

Le refroidissement du moteur s'opère au moyen d'une circulation d'eau par pompe commandée par le moteur.

La température de l'eau ne permet pas, bien souvent, de maintenir la

main dans la partie supérieure du radiateur, ce qui n'implique aucunement un échauffement anormal du moteur; seule, une évacuation abondante de vapeur par le bouchon ou par le tuyau de trop-plein, due à une vaporisation, se traduisant par une perte d'eau importante, décèle cet échauffement.

Le radiateur doit être rempli d'eau propre, la plus douce possible; employer de l'eau de pluie si possible. On doit faire le plein du radiateur à chaque sortie. Le plein du radiateur ne doit se faire que jusqu'à un niveau correspondant environ au sommet du médaillon portant la marque « UNIC ». Un excédent d'eau serait évacué par le tuyau de trop-plein sans qu'il y ait échauffement anormal. On compensera les pertes dues à l'évaporation en ajoutant de l'eau de temps à autre pour maintenir le niveau tel qu'il est indiqué ci-dessus. Remettre le bouchon du radiateur et le serrer soigneusement.

Un ventilateur commandé par le moteur aspire l'air au travers du radiateur. L'air chaud est éliminé par les persiennes du capot. Veiller à la tension de la courroie. Pour cela, desserrer le boulon du dispositif de tension automatique et faire monter le support du ventilateur sous la poussée de son ressort jusqu'à ce que la courroie soit tendue suffisamment. Bloquer le boulon. Nettoyer de temps en temps la courroie pour enlever le cambouis qui a pu se former.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE L'HIVER

En hiver, vider complètement l'eau du radiateur et de toute la circulation tous les soirs. Sinon, la congélation de l'eau des cylindres ferait éclater ceux-ci.

Cette vidange s'effectue par le bouchon placé à l'avant du radiateur à sa partie inférieure. Attention! se rappeler que l'eau est presque bouillante.

Si la température est très basse, la congélation peut se produire dans la journée, lors d'un arrêt un peu long. Il faut alors remplacer l'eau de circulation par une solution anticongelante, par exemple un mélange d'un tiers de glycérine du commerce non raffinée et deux tiers d'eau.

Naturellement, l'emploi de cette solution ne dispense pas de la vidange journalière du soir. La température peut, dans la nuit, dépasser le point de congélation du mélange eau-glycérine.

Pour ne rien perdre de ce mélange, on devra, lors de la vidange du radiateur, recueillir l'eau dans un bac pour s'en resservir le lendemain.

NETTOYAGE DE LA CIRCULATION D'EAU

Tous les trois mois, la circulation d'eau doit être vidée, nettoyée et rincée. Pour cela, au garage, faire marcher le moteur à vitesse moyenne jusqu'à ce que le radiateur soit très chaud. Le radiateur peut même être couvert de sa housse d'hiver pour cette opération. Arrêter le moteur et vidanger toute l'eau du radiateur et du cylindre. Remplir ensuite avec de l'eau propre **chaude** et recommencer comme précédemment. Si, en vidangeant la deuxième fois, l'eau est encore sale, répéter l'opération.

A la longue, l'eau abandonne les sels calcaires qu'elle contient à l'intérieur des chambres d'eau et des tubes du radiateur, ce qui peut faire chauffer le moteur d'une manière anormale. Pour enlever les incrustations, verser dans le radiateur environ un kilogramme de potasse, en dissolution dans l'eau. Après une journée de marche dans ces conditions, vidanger, remplir avec de l'eau pure et remettre le moteur en marche pour rincer complètement. Vidanger et remplir à nouveau.

Pendant cette opération, faire attention à ne pas répandre de l'eau contenant de la potasse sur les ailes ou le capot.

PRESSE-ÉTOUPE DE LA POMPE A EAU

Si le presse-étoupe de la pompe à eau se met à fuir, on s'en aperçoit par l'eau qui coule sur le carter-moteur. Démonter les raccords des tuyaux à l'entrée et à la sortie de la pompe et retirer celle-ci. Serrer d'un à plusieurs tours l'écrou du presse-étoupe en évitant de trop brider l'arbre de la pompe, qui doit encore tourner à la main en prenant le tournevis avec une petite clé

anglaise. Se rappeler qu'il faut serrer l'écrou du presse-étoupe en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Remonter la pompe sur le moteur en ayant soin de mettre dans une nouvelle encoche le frein de l'écrou presse-étoupe.

Après plusieurs serrages, la garniture finit par s'user et on n'obtient plus de résultat par resserrage. Dans ce cas, démonter le presse-étoupe et sa buselure. Retirer avec un crochet ou une pointe à tracer les restes de l'ancienne garniture et la remplacer par une nouvelle. Nous recommandons d'employer nos garnitures « Spiro » de rechange. A défaut, employer de la corde « Packing » de bonne qualité, de 5 millimètres de diamètre, ou de la corde de chanvre bien battue avec de la graisse plombaginée. Ne pas enrouler la garniture autour de l'axe de pompe. En couper des anneaux bien réguliers, de la dimension exacte nécessaire pour entourer l'arbre, et les presser dans leur logement en ayant soin de faire alterner les joints, en les tassant régulièrement un par un avec un petit morceau de bois dur. Remonter la buselure et l'écrou presse-étoupe, sans trop brider l'arbre de la pompe. Replacer le frein d'écrou et remonter la pompe.

Comme pour les tuyauteries d'essence, nous recommandons, lors d'un remontage, de garnir tous les raccords d'eau, ainsi que les filetages des écrous des raccords, d'un peu de graisse plombaginée. L'étanchéité en sera meilleure et le démontage en sera facilité.

MOTEUR

Toutes les pièces du moteur portent des repères bien apparents facilitant le montage. Il est de toute nécessité, avant le démontage, de les rechercher et de noter leur orientation, de façon à remonter toutes les pièces comme antérieurement.

RÉGLAGE DE LA DISTRIBUTION

A la suite du remplacement d'une soupape ou à cause de l'usure due à un usage prolongé, ce qui peut causer un bruit excessif, on doit régler de




Fig 4. - Taquet de soupape.

nouveau le jeu entre la soupape et son taquet au moyen de la butée de taquet prévue et de rondelles d'épaisseur.

Pour faire ce réglage (fig. 4) soulever la soupape en comprimant le ressort au moyen du lève-soupape prévu dans l'outillage, enlever la butée et remplacer la rondelle interposée A par une autre plus épaisse que la précédente, de telle façon que le jeu existant entre la butée

et la tige de soupape soit ramené à sa valeur normale : 0 11 10. Ce jeu doit être vérifié avec une cale d'épaisseur, à froid.

RÉGLAGE DES SOUPAPES

Dans un moteur à 4 temps, la levée et la fermeture des soupapes ne coincident pas exactement avec l'arrivée des pistons aux points morts; il y a un décalage important déterminé à la suite de nombreux essais et dont la valeur représentée en millimètres sur la course du piston est indiquée ci-dessous :

ÉCHAPPEMENT ·

Ouverture avec avance de $14\frac{m}{m}$, 1 comptés avant le point mort bas. Fermeture avec retard de $1\frac{m}{m}$, 9 comptés après le point mort haut. Levée de la soupape $8\frac{m}{m}$.

Jeu entre la soupape et le taquet 0m,1.

ASPIRATION

Ouverture avec avance de 0^{m}_{m} ,8 comptés avant le point mort haut. Fermeture avec retard de 11^{m}_{m} ,2 comptés après le point mort bas. Levée de la soupape 8^{m}_{m} .

Jeu entre la soupape et le taquet 0^m,1.

Ces indications permettent de vérifier le réglage du moteur après un remontage. La culasse étant enlevée, il sera très facile de vérifier ces différents réglages.

ALLUMAGE

L'allumage est assuré par une magnéto à avance automatique réglée pour une variation de l'avance de 2 à 8 millimètres, variable suivant le régime du moteur. A l'arrêt, l'avance est réglée à 2 millimètres avant le point mort haut en fin de course de compression. On compte, comme point d'allumage, le point précis où les deux grains de platine des vis platinées du rupteur de magnéto perdent contact. Se servir pour cela d'une languette de papier très fin, du papier à cigarettes par exemple.

Attention de ne pas laisser de ce papier dans la magnéto!

ORDRE D'ALLUMAGE

Les cylindres étant numérotés 1, 2, 3, 4, de l'avant à l'arrière, l'ordre de calage et, par conséquent, l'ordre des explosions est : 1, 2, 4, 3.

REPÈRES DU VOLANT

Les différents réglages et les points morts se trouvent facilement au moyen de repères frappés sur le volant-moteur. Pour y procéder, faire tourner tout doucement le volant de manière à l'arrêter exactement au moment de l'attaque ou de l'abandon d'une tige de soupape. Ce moment peut se déterminer exactement par le fait que le taquet est immobilisé par la pression du ressort de soupape, quand celle-ci se soulève, et qu'au

contraire, au moment exact où la soupape est abandonnée, on peut faire tourner légèrement le taquet.

A ce moment, on vérifie si le repère correspondant est bien situé en regard de l'index porté par la boîte de vitesse.

Indications des repères marqués sur le volant :

1-O-4 signifie: Point mort haut des

2-O-3 signifie: Point mort haut des cylindres 2 et 3.

O-E signifie : Ouverture échappement. F-A — Fermeture admission.

RÉGLAGE DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION

La chaîne est une chaîne à rouleaux jumelés comportant 88 maillons. Les pignons portent des repères bien apparents, correspondant au point




Fig. 5. - Repères de distribution

mort haut (Explosion, cyl. 1) (fig. 5). Replacer les pignons dans la position indiquée, et placer la chaîne sur les pignons. Assembler la chaîne en s'arrangeant pour que les deux maillons extrêmes soient sur un pignon. Intro-

duire l'axe d'assemblage A. S'il est difficile d'introduire l'axe à fond dans tous les maillons, faire tourner le moteur à la main, de façon à amener les maillons à s'assembler dans une partie droite, entre deux pignons, en B. L'axe d'essemblage doit être muni de sa rondelle et d'une goupille neuve.

La tension de la chaîne s'effectue au moyen de l'excentrique formé par le berceau de magnéto. Desserrer légèrement les écrous de fixation de ce berceau et de la pompe à eau, et la sangle de magnéto. Faire osciller à la main le berceau vers l'extérieur. Bloquer de nouveau les écrous de fixation et la sangle. Prendre soin de ne pas changer le calage de la magnéto; au besoin, le vérifier,

S'assurer également que la pompe à eau est bien centrée par rapport à l'arbre de magnéto.

SOUPAPES

On ne démontera les soupapes que pour les nettoyer, dans le cas où elles ferment imparfaitement, soit qu'elles soient encrassées, soit qu'elles soient déformées à la suite d'un échauffement anormal, soit qu'elles coulissent mal dans leurs guides.

Les soupapes sont soigneusement rodées lors du montage du moteur et elles conservent leur étanchéité pendant longtemps. Il faut éviter de roder les soupapes en dehors des cas d'absolue nécessité; il suffira, la plupart du temps, de les nettoyer à l'essence.

Pour démonter les soupapes, procéder comme suit : Démonter la culasse. Mettre soigneusement de côté le joint de culasse. Maintenir la soupape sur son siège. Soulever la cuvette des ressorts, en comprimant ceux-ci au moyen du lève-soupape livré avec l'outillage. Retirer la goupille. Laisser détendre les ressorts. On peut alors retirer la soupape.

Les soupapes sont numérotées de l'avant à l'arrière, de 1 à 8. Observer cet ordre lors du remontage.

Quand on a vérifié qu'une soupape ne porte pas sur tout le tour de son siège et qu'un sérieux nettoyage n'a rien changé à cet état de choses, la roder en procédant comme suit: Préparer une bouillie très liquide de potée d'émeri très fine et d'huile. Démonter la soupape, la visser à fond sur le rode-soupape livré avec l'outillage. Enduire le siège de potée et le reposer dans le cylindre. Au moyen du rode-soupape, tourner alternativement d'un demi-tour dans un sens et dans l'autre. Soulever la soupape de temps en temps et la replacer dans une autre position. Au bout de peu de temps, sur la soupape et dans le cylindre, les sièges doivent présenter une surface circulaire grise, brillante et continue. Nettoyer ensuite soigneusement à l'essence. Prendre bien soin de ne pas introduire d'émeri dans le cylindre. Pour cela, nous recommandons de placer un peu de chiffon à l'orifice du conduit intéressé et d'enrouler un peu de ficelle autour de la tige de soupape sous l'arrondi de la tête.

Après remontage ou remplacement d'une soupape, vérifier le jeu avez le taquet.

DÉMONTAGE DE LA CULASSE

La culasse du moteur est détachable, facilitant ainsi l'accès aux soupapes et aux chambres de compression. Pour le démontage de la culasse, vidanger l'eau de refroidissement et démonter les raccords de sortie d'eau. Déconnecter les fils des bougies et démonter le support des fils de bougies en le retirant de son goujon. Desserrer les vis de la culasse. Retirer la culasse et




Fig. 6.

le joint métalloplastique en prenant bien soin de ne pas l'endommager. Si le joint colle, faire soulever la culasse par la compression du moteur.

Avant de remonter la culasse, vérifier qu'il n'y a pas d'encrassement dans le cylindre, sur les pistons ou autour des soupapes. Nettoyer complètement les surfaces du joint du cylindre et de la culasse. Vérifier soigneusement l'état du joint métalloplastique, qui doit être absolument propre, sans aspérité ni écorchures. En particulier, les trous des vis ne doivent pas être égueulés. Si on a opéré avec suffisamment de soin au démontage, le même joint doit pouvoir resservir. S'îl est dans un état douteux, il est préférable de le remplacer.

Mettre le joint en position. Placer soigneusement la culasse par-dessus à sec et sans interposition d'aucun enduit. Bien huiler les filets des vis et serrer la culasse progressivement en suivant l'ordre de la figure 6. Serrer d'abord toutes les vis à fond, à la main, sans clé, puis, dans l'ordre indiqué par la figure 6, les serrer à la clé sans forcer, puis recommencer une troisième fois en serrant énergiquement, mais sans exagération. Eviter de serrer avec un trop grand bras de levier (tube ou barre supplémentaire, par exemple).

N. B. — Nous recommandons de faire d'monter le bloc des cylindres au moins une fois par an, pour vérifier l'état des organes intérieurs du moteur : segments, pistons, bielles, etc.

DÉCARBONISATION

Nos moteurs sont remarquables par leur faible consommation d'huile et leur absence de fumée. Néanmoins, l'huile nécessaire au graissage des segments et des pistons arrive à pénétrer dans la culasse où elle est brûlée à chaque explosion. Il en résulte à la longue un dépôt de charbon, dont la formation peut être accélérée par l'emploi d'une huile de mauvaise qualité ou de viscosité mal choisie, ou encore par un barbotage dû à une trop grande quantité d'huile dans le carter.

Ce charbon fera tôt ou tard cogner le moteur. Dans ce cas, il faut nettoyer la culasse et les fonds de pistons par grattage, ce qui demande le démontage de la culasse comme ci-dessus. Les bougies doivent également être périodiquement débarrassées de leur dépôt de charbon.

DÉMONTAGE DE L'ÉQUIPAGE MOBILE

S'il ne s'agit que d'une visite de pistons, on peut la faire en dégroupant le bloc-cylindres par le dessus.

S'il s'agit d'une visite de bielle ou à la fois de bielles et pistons, opérer par le dessous (de préférence sur fosse) en procédant comme suit :

Enlever les tôles de protection;

Dévisser les vis fixant le carter inférieur au couvercle avant d'une part, et, d'autre part, à la boîte de vitesses :

Desserrer légèrement les vis fixant le couvercle avant et le carter supérieur, ce qui permet un faible décollage du couvercle par rapport aux carters et évitera de détériorer le joint en papier, au moment de la descente du carter inférieur;

Démonter les boulons assemblant les deux carters (caler ou élinguer le carter inférieur pour éviter sa chute brusque);

Descendre le carter inférieur.

Les bielles sont, à ce moment, très abordables.

Lors du remontage, prendre soin de bien guider le flotteur indicateur de niveau d'huile, la tige du robinet de vidange et le tournevis de la pompe à huile.

COUSSINETS

Si une bonne qualité d'huile est employée, et si l'huile est remplacée à intervalles réguliers, comme il est indiqué au chapitre Graissage du moteur, pages 11 et suivantes, les coussinets du moteur donneront satisfaction pendant longtemps.

Si un coussinet de bielle venait à fondre accidentellement, il est indispensable de démonter complètement le moteur pour le débarrasser des débris de régule fondu qui ont généralement obstrué les conduits. Démonter le vilebrequin, nettoyer soigneusement tous ses conduits d'huile ainsi que ceux du carter, de la pompe, le filtre, le collecteur, etc.

DÉMONTAGE DU BLOC MOTEUR

Pour éviter les efforts anormaux dus aux déformations élastiques du châssis, le bloc moteur est monté en trois points, situés l'un à l'avant et les deux autres de part et d'autre du carter du volant.

Pour le démontage, soutenir le moteur par des cales ou au moyen d'une élingue, et le laisser descendre, soit en fosse, soit sur le sol, en le calant convenablement. Dans ce cas, le dégager en soulevant l'avant du châssis.

EMBRAYAGE

Il n'y a aucun réglage à faire à l'embrayage.

L'inclinaison de la pédale de débrayage doit être réglée de telle façon que le patin puisse être abaissé de 25 à 30 millimètres avant que l'on commence à débrayer (fig. 7). Cette course morte est absolument nécessaire pour éviter que la course de la pédale soit arrêtée par le plancher, ce qui ferait patiner l'embrayage et le détruirait rapidement.

Pour changer l'inclinaison de la pédale et rétablir cette course morte, desserrer le boulon A (fig. 7), le contre-écrou C, et, suivant le cas, serrer ou desserrer la vis B. (Serrer diminue la course, et desserrer l'augmente). Le réglage terminé, bien bloquer le contre-écrou C et le boulon A.

Eviter de faire patiner l'embrayage. En marche, ne pas conserver le pied sur la pédale de débrayage. Les cahots de la route feront sauter le pied, la pédale bougera, même d'une quantité imperceptible, et l'embrayage glissera légèrement. Ceci répété plusieurs fois, l'embrayage se mettra à patiner, chauffera et brûlera.

1° Si l'embrayage patine, vérifier que la pédale remonte bien sans que rien ne l'arrête dans son déplacement, surtout le plancher. Il doit toujours y avoir, entre ce dernier et la pédale, une distance de 25 à 30 millimètres.

2º Si l'embrayage ne débraye pas suffisamment, c'est que la course utile de la pédale est insuffisante. Rétablir cette course utile en réduisant la course morte à 25 [millimètres.




Fig. 7.

CHANGEMENT DE VITESSE

Les engrenages étant en acier spécial à haute résistance, et les roulements étant à billes, nous n'envisageons pas de démontage ou de réglage à faire par le conducteur. L'entretien se réduit à un graissage consciencieux et à la surveillance des dentures.

On peut, par suite, être amené à soulever le couvercle de la boîte de vitesses. Peur cela, mettre le levier au point mort, retirer les écrous fixant le couvercle et lever ce dernier bien verticalement. Le levier ayant été mis au point mort, les rainures des trois fourchettes sont en ligne droite. Il ne doit donc y avoir aucune vitesse en prise, et une distance d'environ 2 millimètres doit séparer les engrenages correspondant à chaque vitesse.

Pour désassembler la boîte de vitesses d'avec le moteur, opérer comme suit : dételer les tringles de frein de la pédale et du levier, démonter l'arbre de cardan, désassembler la boîte d'avec le moteur, en desserrant les goujons d'assemblage, puis tirer la boîte en arrière bien régulièrement pour dégager l'arbre d'embrayage.

CARDANS

L'arbre tubulaire qui transmet la puissance du moteur au pont arrière, par l'intermédiaire de la boîte de vitesse, est muni d'un joint de cardan à chacune de ses extrémités, permettant ainsi le libre jeu des ressorts.

Les deux joints du cardan AV et AR sont semblables. Le cardan avant, monté sur la boîte de vitesses, est monté avec un joint coulissant.

Aucun réglage n'est prévu, toutes les articulations étant trempées et devant fonctionner très longtemps, à condition que les instructions données pour le graissage soient observées.

Lors du remontage de l'arbre de cardan, prendre bien soin de replacer

les repères O des plateaux avant et arrière dans le même plan. Le montage doit être tel que les deux chapes de cardan, portées par l'arbre lui-même, aient leurs deux axes dans le même plan.

PONT ARRIÈRE

Cet organe est soigneusement monté et réglé en nos usines et ne demande aucun réglage.

Le pont arrière est conçu de telle façon que tout le mécanisme intérieur est immédiatement démontable, sans avoir à démonter le pont de la voiture.

1° Caler la voiture à l'avant, de façon à empêcher tout déplacement. A l'aide du cric, placer le pont arrière sur deux piles de cales de bois placées sous la carcasse du pont, le plus près possible des attaches des ressorts. Déconnecter les commandes de frein.

2º Démonter les deux roues arrière amovibles. Desserrer les 4 écrous non goupillés fixant chaque moyeu. Retirer d'une pièce le moyeu, la poulie de frein et l'arbre (de chaque côté).

3º Démonter le carter avant, qui porte le différentiel tout monté.

ROUES AMOVIBLES

Lors d'un remontage des moyeux, avoir soin de placer à droite les moyeux dont les boulons sont filetés à droite et inversement.

Après avoir changé une roue, après une crevaison, par exemple, il est prudent de resserrer à nouveau les écrous de fixation après quelques kilomètres. A chaque remontage, nettoyer les boulons, les alvéoles des roues, graisser les filetages et les écrous.

ESSIEU AVANT

L'essieu avant est à pivots inclinés.

Le pincement des roues avant est normalement de 5 à 6 millimètres, mesurés au boudin des jantes et à hauteur des chapeaux de roues, les roues étant plus écartées à l'AR qu'à l'AV. En aucun cas il n'est admissible d'avoir les roues plus ouvertes à l'AV qu'à l'AR.

Si ce pincement n'est pas dans les limites indiquées, cela peut provenir d'un choc sur la barre de connexion ou sur un des leviers sur essieu, ou encore d'avoir manœuvré la direction la voiture arrêtée, ou encore d'avoir roulé avec un pneu avant contre la bordure du trottoir.

La voiture doit alors nous être ramenée, afin de redresser ou remplacer les pièces défectueuses. (Voir plus loin: redressage des pièces faussées, p. 29.)

FREINS

Les châssis sont munis du freinage sur les quatre roues. Le frein au pied freine sur les quatre roues par l'intermédiaire d'un amplificateur d'effort. Le frein à main freine sur les roues AR seulement.

AMPLIFICATEUR

L'amplificateur, fixé au longeron du côté de la direction, fait varier, au cours du freinage, le rapport des leviers qui le composent, de façon à assurer une approche rapide des mâchoires, au début de la course du pied, et, au contraire, un effort augmenté à la fin de la course.


L'amplificateur est soigneusement monté et réglé en nos usines et ne demande aucun réglage. Il faut se garder d'y toucher ou d'y changer quoi que ce soit, si l'on veut lui conserver son bon fonctionnement.

RÉGLAGE DES FREINS

Placer l'essieu avant sur cric. (Voir fig. 8.)

Serrer les écrous de réglage R (en contact avec les leviers de commande frein AV) jusqu'à obtenir l'immobilisation des roues avant.

Serrer les vis de centrage C des mâchoires, après avoir desserré leurs contre-écrous, jusqu'à sentir leur butée, mais sans forcer.



progressivement les vis C (un demi-tour environ) jusqu'à ce que les roues soient parfaitement libres, avec la garde minimum nécessaire.

Bloquer les contre-écrous

Desserrer de deux ou trois tours les écrous R, puis desserrer

Bloquer les contre-écrous des vis C, en s'assurant que ce blocage n'a pas remis la mâchoire en contact.

Faire tourner la roue, approcher en le vissant l'écrou R jusqu'à entendre le frottement des mâchoires sur le tambour.

Dévisser l'écrou R d'un tour environ pour obtenir le jeu nécessaire au fonctionnement.

Bloquer les contre-écrous des écrous R. On procédera ensuite de la même façon pour le réglage des freins arrière, avec la seule différence qu'il faudra libérer la roue en desserrant l'écrou R de deux tours (au lieu de un).

Les écrous de réglage R, pour l'arrière, sont très abordables, sur leviers à l'extérieur des longerons et légèrement en avant de la main avant de ressort arrière.

Pour terminer le réglage, il sera bon de procéder à un essai sur route, au cours duquel on assurera l'égalité du freinage sur les quatre roues en serrant ou en desserrant, suivant le cas, le réglage du côté insuffisant ou prépondérant.

Ce réglage important n'est nécessaire qu'à de longs intervalles, après un changement de garnitures, ou après un démontage ou une vérification.

Le réglage courant après usure consiste simplement à serrer les quatre écrous de réglage du même nombre de tours, et à vérifier par un essai sur route, pour rétablir une égale répartition du freinage.

ENTRETIEN

De temps en temps, tous les 15 jours environ, graisser les commandes et leurs chapes, afin que les frottements n'absorbent pas inutilement une partie de l'effort du conducteur et que les ressorts de rappel ramènent bien les ressorts au repos.

PRÉCAUTIONS

Malgré toutes les précautions prises, il peut arriver qu'un peu d'huile ou de graisse parvienne jusqu'aux garnitures des freins. De même, lors du lavage, un peu d'eau peut pénétrer; au garage, un esprit malintentionné ou un curieux ignorant peut avoir touché à un réglage. Pour toutes ces raisons, dès les premiers mètres parcourus après le départ, faire l'épreuve des freins pour sentir si tout est en bon état et pour éliminer l'eau et la graisse qui s'opposeraient au freinage, plus tard.

DIRECTION

La direction est à vis sans fin et secteur. La vis est montée entre deux butées. La butée supérieure, à billes, est fixée dans le carter; la butée inférieure, lisse, est réglable au moyen d'une forte vis et d'un contre-écrou placés à la partie inférieure du boîtier de direction. Le jeu peut donc se rattraper par le serrage raisonné de cette vis.

Du jeu peut également se produire dans les organes extérieurs. Toutes les articulations de la direction et de l'essieu avant doivent être nettoyées périodiquement et abondamment graissées, principalement les quatre boîtes à rotules des barres de direction et d'accouplement.

REDRESSAGE DES PIÈCES FAUSSÉES

Nous recommandons d'être prudent pour redresser, à chaud ou à froid, les pièces faussées, principalement les différentes pièces de l'essieu

avant et de la direction. Ces organes, dont l'importance est vitale, sont pour la plupart en aciers spéciaux, dont les qualités ont été augmentées par un traitement approprié.

Par suite, toute pièce chauffée hors de nos usines, dans un but quelconque, redressage ou autre, perd immédiatement les qualités données par le traitement originel.

D'autre part, le redressage à froid, par sa brutalité, endommage gravement les pièces qui y sont soumises, et qui présentent ensuite, presque toujours, des criques ou des amorces de rupture.

Dans tous les cas, nous recommandons ou le remplacement des pièces faussées, ou leur remise en état dans nos usines.






CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES

N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	N ^{os} Référence	DÉSIGNATION
	MOTEUR	36430	Coussinet avant de vilebrequin avec ergot.
		36433	Coussinet milieu de vilebrequin avec ergots.
	Moteur L ¹¹ complet pour châssis L ¹¹ FDR et L ¹¹ D à direction à droite-	35164	Coussinet arrière de vilebrequin avec ergots.
	Ensemble N° 37466.	36504	Joint entre carters (droite).
	Moteur L ¹² complet pour châssis L ¹¹ FG à direction à gauche: Ensemble	36505	Joint entre carters (gauche).
	№ 37467.		Toutes les pièces qui précèdent depuis le carter Nº 36416 forment l'ensemble 37482 P.D.
	CARTERS	36998	Couvercle AV.
36416	Carter supérieur*.	25462	Joint entre couvercle AV et carter.
36417	Carter inférieur*.	33400	Goujon de pompe à eau, écrou H.8.D.
33409	Pieds de repérage.	33401	Goujon de pompe à eau, écrou H.8.D.
25359	Goujons fixant cylindre avec écrous H.12.D.		Rondelle auto de 8 ^m / _m pour goujons 33400 et 33401.
410	Goujons fixant cylindre avec écrous H.12.D.		
33398	Goujons du plateau de tension, écrous Hbis. 8.D.		MISE EN ROUTE
	Rondelle auto de 8m pour plateau de tension, écrous Hbis.8.D.		•
2740	Goujons plaque arrière d'arbre à cames, écrous HK.6.D.	35631	Manchon de mise en route
	Tubes et bouchons de canalisation d'huile.	36494	Arbre de mise en route
36937	Goujons de la soupape de décharge, écrous H.6.D.	36495	Griffe de mise en route
81:12.2.18	Goujons de tubulure de remplissage, écrous H.8.D.		Goupille 7> 36 pour griffe 36495
36468	Chapeaux de paliers avant et milieu.	4914	Bague arrière
35155	Chapeau de palier arrière.	1.4.30	Goupille de la bague 4914
35158	Brides de chapeaux.	35633	Rondelle joint
40156	Goujons fixant chapeaux, écrous H.K.12.D.	33392	Ressort Bague d'arrêt Coupille de le bague 33393
33325	Ecrous de fixation du moteur.	33393	Bague d'arrêt
R.S.24	Rivet pour écrou 33325.	32383	Goupine de la bague 33373
$8\frac{m}{m}12.2.18$	Goujons du filtre sous pression, écrou H.8.D.	39783	Goupille de mise en route
H.8.45.D.	Vis fixant couvercle avant.	33896	Gaine
H.8.80.D.		35634	Joint du manchon de milieu en route
H.8.20.D.		36486	Support de mise en route.
H.8.30.D.	Boulons fixant carter inférieur, écrous H.8.D.	36509	Joint entre couvercle avant et support de mise en route.
B B		29984	Vis du support de mise en route.
	*Les carters inférieur et supérieur ne sont jamais fournis séparément.	! 35370	Rotule de fixation avant du moteur.

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Carters, Couvercle AV, Mise en route.



Nos Référence	DÉSIGNATION	Nos Référence	DÉSIGNATION
36419 7534 36428 25180 36418 31581 H.8.20.D. 33330 57,12.67.23 33349 33350 36458 33291 25093 25095 25094 34625 36464 20145 20146 36465 36456 36457 36459 36461 36462 36460	Cylindre, Culasse, Collecteur Culasse	36503 33327 33355 39716 8 ^m / ₂ 12.7.18 8 ^m / ₂ 12.2.18 19606 19018 33370 15745 33436 26591 31959 30453 40023 37000 1572 707 19606 19018 33370 15745 33436 26591 31959 30453 332300 51783	Joint cylindre carter. Bride

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Cylindre, Culasse, Collecteur.


36458	36456 7534 7534 37504 37504	20145 🕏 36428
3 3291	25180 36459	19606 36464
25095 &	36461 0 36483 0	36465
34625 •	36462 © Carburateur Zanith 39716	36503
25094 a	33530 40023	26591
25093	37505 51783 37000 37000	31959

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Vilebrequin, Bielle, Piston, Distribution et Régulateur.

(Plans d'ensemble, pages 84, 85 et 86)


Nos Référence	DÉSIGNATION	Nos Référence	DÉSIGNATION
36420 39783 515 39102	VILEBREQUIN Vilebrequin Goupille de mise en route Ergot de la goupille Au choix. Bouchons d'équilibrage VILEBREQUIN Forment l'ensemble : Vilebrequin préparé N° 37492.		*Les premiers moteurs L ¹¹ et L ¹² sont montés avec boulon 25164, et écrou 37615 au lieu de boulon 35373; la longueur du boulon 25164 est de 52 m² partie cylindrique et filetage. PISTON *
33318 EVE 36498 36110 1528 35950 35605 F/90.6.20.B 35953 30554 34728 36111	Pignon de distribution sur vilebrequin*. Clavette Woodruff. Rondelle. Ecrou de blocage du pignon. Frein de l'écrou 36110. Volant Clavettes Vis fixant clavettes Disque garniture Rivets du disque 35953 Boulons du volant, écrous HK.12.D. Boulons du volant, écrous HK.12.D.	34287 30199 34503 29822 29065	Piston Segments Segment râcleur DRT Axe Frein de l'axe 29822 *Nous livrons sur demande des pistons pour cylindres réalésés à 74. Des segments ordinaires à 5/10 et 1 m/m plus haut, des axes de piston plus forts sur le diamètre de 3/10 et 5/10. DISTRIBUTION ET RÉGULATEUR
3011	*Pour les moteurs avec chaîne à rouleaux W ³ , prendre le pignon 37096.	36438 39452 39453	Bague arrière d'arbre à cames. Plaque de fermeture à 4 trous*.
37204 29823 35373	BIELLE Corps de bielle avec chapeau	26001 33377	Joint de la plaque de fermeture*. Vis des bagues AV et milieu. Vis de bague arrière. *Les premiers moteurs ont été montés avec une plaque de fermeture à 3 trous N° 33322 et un joint 33412.

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Vilebrequin, Bielle, Piston, Distribution et Régulateur.



N ⁰⁸ Référence	DÉSIGNATION	N ^{os} Référence	DÉSIGNATION
	DISTRIBUTION ET RÉGULATEUR (suite)	33276	Pignon de commande pompe à huile
100202		COD	Clavette Woodruff Bague avant d'arbre à cames Plateau de butée . / Forment l'ensemble : Axe du plateau \ Plateau de butée No 37035
100303	Chaîne silencieuse, type lourd, pas 10 m/m, comb. 2 à 3, 84 maillons.	36436	Bague avant d'arbre à cames
ou 102601	Chaîne Brampton W ³ jumelée, pas 9,525, 88 maillons.	36437	Plateau de butée . / Forment l'ensemble : Ave du plateau A Plateau de butée Nº 37035
36994	Arbre à cames	26585	Plateau de butée . / Forment l'ensemble :
36999	Pignon de distribution Cage à billes	26588	Axe du plateau \ Plateau de butée Nº 37035
26603	Cage à billes	26586	Levier)
100056	Billes de 20 m	100047	Bille de 7 m
26163	Billes de 20 m. No 37491.	15362	Rotule Levier de commande de régulateur Nº 350/3.
37185	Clavette	26602	Axe du levier
26450	Ecrous	29736	Bouchon de réglage
33276	Pignon de commande de pompe à huile	30469	Ressort
COD	Clavette Woodruff	29738	Tube de guidage.
36436	Pignon de commande de pompe à huile. Clavette Woodruff Bague avant d'arbre à cames	29739	Rondelle butée de ressort Bouchon
36437	Bague milieu d'arbre à cames 5 6	29740	Aiguille de réglage monté
26585	Bague milieu d'arbre à cames	29744	Au choix. Bague de réglage
26588	Axe du plateau	25713	
36994		4249	Goupille cylindrique
39473			Tige de commande.
26603	Arbre à cames Pignon de distribution Cage à billes Billes de 20 m/m Vis fixant cage Clavette Clavette Pignon de distribution No 39483 Vis fixant cage Clavette	15363	l'ensemble :
100056	Billes de 20 m/ Pignon de distribution	15381	Ressort Tige de commande
26163	Billes de 20 m	Hbis6.D.	Contre-écrous de papillon complète Nº 37509.
	Vis fixant cage. Clavette Ecrous Loss of Apple 2 Communities of Apple 3 Communities Com	26593	lête de commande
37185	Clavette	37101	Tube de protection de la commande de régulateur.
26450	Ecrous	26163	Vis de plombage du bouchon de réglage.

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Vilebrequin, Bielle, Piston, Distribution et Régulateur.




Nos Référence	DÉSIGNATION	N ^{os} Référence	DÉSIGNATION
36487 34718 34721 34722 R.4.12 36864 36506 36497 30135 34712 34709 34983 34711 30135 33284 33277 36491 33285 33287 36491 34746 34747 BUR 34748 34748 34749 34675 997 38324 30135 38346 38348 34747 BUR 34748 34749 34675 997 38324 38346 38347 834747 834747 834748 34747 834748 34749 34675 997 38350 38351 38346 38347 834747 84747 8	Tubulure de remplissage Filtre de remplissage Bouchon de remplissage Cache-poussière Souchon de remplissage Forment l'ensemble: Bouchon de remplissage Forment l'ensemble: Bouchon de remplissage Forment l'ensemble: Bouchon de remplissage complète N° 37498. Joint du bouchon Joint de la tubulure de remplissage. Filtre d'huile. Vis du filtre. Tube Tube Tube Tube Tube Tube Tube Tube	38341 6m/9.34.16 35507 38963 38343 36480 33135 33134 33372 33324 33371 33421 36489 34766 33363 H.6.15.D. 33411 33458 100052 36962 34760 38744 34800 34761 33240 33241 1.3.25 33365 33367 33366 33364 33369 1.3.25 33366 33369 1.3.25 33368 33415 33239 H.6.15 D. 27847 465	Corps du filtre sous pression avec bouchon Goujon, écrou 26712 Entretoise Filtre complet. Joint du filtre sous pression. Tube Raccords extrêmes Raccord milieu Joints Vis. Tube Forment l'ensemble: Collecteur d'huile complet N° 36479. Bouchons Joints Vis. Tube Forment l'ensemble: Collecteur d'huile N° 36488. Flotteur Forment l'ensemble: Collecteur d'huile N° 36488. Flaque obturatrice. Vis de plaque obturatrice. Joint de la plaque obturatrice. Joint de la plaque obturatrice. Plaque de niveau. Vis de la plaque obturatrice. Plaque de niveau. Vis de la plaque 33359. Siège de soupape Bille de 12 ½ Ressort Bouchon Joint du siège Joint de la bride de soupape d'huile Bride de soupape d'huile. Corps de robinet Boisseau Goupilles du boisseau et de la bague. Axe inférieur Ressort Rondelle auto de 8½ Rondelle auto de 8½ Rondelle auto de 8½ Rondelle de la bague et de la manette Ressort Rondelle de la bague et de la manette Robinet avec tige N° 35026. Forment l'ensemble: Soupape d'huile Commande de robinet de vidange Rodoupille de la bague et de la manette Robinet avec tige N° 35026. Forment l'ensemble: Collecteur d'huile colleteur d'huile ensemble: Robinet avec tige N° 35026. Forment l'ensemble: Forment l'ensemble:

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Graissage.

38346 S	34798	36479	6	3	27847 🧉
34746	3 5507 1 1	33324 _@	33134 33135	33571 🐧	465 0
49		33372 o	38744 o	33364	33405
	08963	33359	34 758 [33366 []	33239
37051 ou 38395	38343	36489	36962	35365	53439 ₁₈
34750 eu 38350			34760 ₉	33367	33368 #
34749 ou 38351	38341		34800	33241	3 3369 •
34675 ou 38347	38324	33363	34761	33240 👶	33415 🔕
2	38348 38348 34747 37051 34740 38351 34675 04 38351	38348 35507 38348 35507 38963 37051 38343 38343 34750 38351 34675 ou 38324	34746 38348 35507 33372 0 49	34746 38348 35507 38349 38340 38340 38340 38340 38340 38340 38340 36489 36962 34760 38341 34766 34800 34800	34746 38348 35507 38348 35507 38359 34740 35359 34758 35366 35366 35366 36489 36962 36366 36366 36489 36962 36962 36367 34760 38341 34766 34760 34760 34760 34760 34766 34760 34


Nº3 Référence	DÉSIGNATION	N ⁰⁸ Référence	DÉSIGNATION .
36474 36477 36475 33316 COD 33311 33329 33402 39356 30157 15385 30156 36476 38626 7106	MONTAGE DE MAGNÉTO ET POMPE A EAU Plateau de tension de chaîne Forment l'ensemble : Coussinet d'axe de commande Plateau tendeur bagué N° 37511. Arbre de commande de magnéto Forment l'ensemble : Clavette Woodruff Arbre de commande avec pignon N° 37512. Forment l'ensemble : Arbre de commande avec pignon N° 37512. Forment l'ensemble : Arbre de commande avec pignon N° 37512. Forment l'ensemble : Forment l'ensemble : Arbre de commande avec pignon N° 37511. Forment l'ensemble : F	30157 15385 30156 36476 38626 7106 33416 102418 102363 7533 33234 25079 30159 36454 6845 35656 35657 25452 36444 36445 33157 33417 33315 36429 33312 40620	Manchon réglable
33329 33402 39356	Ecrou de blocage avec frein 33402 Frein de l'écrou 33329 Poulie	AGE 33061 38535	Clavette Woodruff Turbine Ecrou A partir du N° 231. Pour les moteurs L¹² à partir du Nº 101. (A suivre.)

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Montage de Magnéto, Pompe à eau, Ventilateur, Installation électrique.




N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	Nos Référence	DÉSIGNATION
38632 30696 38633 4673 33313 33317 36493 34274 38761 576 39767 36429 33312 33308 AGE 33061 31250 30696 4673 33313 33317 36493 34274 33060 33314 576 33331 34508 26732 Hbis.8.D.	Vis de butée sur couvercle Graisseur spécial TAT Joint de la vis de butée Garniture Spyro Presse-garniture Ecrou Tube de sortie de pompe Joint du couvercle Couvercle Vis Rondelle de réglage butée Corps de pompe à eau Coussinet d'axe de pompe Axe de pompe Clavette Woodruff Turbine Ecrou Graisseur spécial TAT Garniture Spyro Presse-garniture Ecrou Couvercle Grain Vis Raccord caoutchouc. Colliers. Cliquet frein d'écrou. Contre-écrou	15195 15019 102377 102378 10950 26994 C.6.10.D. 25304 39354 33233 35123 F/30.8.25.D 33148 5219 8205A 8205B 6845 15195 15019 6845 25452 36482 25291 T,90.6.20.B 39355 101702 H.10.25.D 30160 102494	Axe Forment l'ensemble : Sangle de démarreur No 35059. Démarreur Ducellier E 3143 pour L ¹¹ . Démarreur Ducellier E 3147 pour L ¹² . Ergot du démarreur. Graisseur du démarreur. Vis bouchon (côté opposé démarreur). Ressort de tension de courroie. Courroie. Support de démarreur. Masque côté opposé au démarreur. Vis boulon du support avec écrou HK.8.D. Vis boulon du masque avec écrou HK.8.D. Support de dynamo Ergot Sangle droite Axe de sangle B
33332 6845	Sangle Forment l'ensemble : Sangle de démarreur N° 35059.		*La poulie 39355 remplace la poulie 25292 dans le cas de nouvelle poulie en fonte sur la commande de magnéto; en cas de rechange il est indispen- sable de changer les deux poulies et de prendre une courroie 39354.

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Montage de Magnéto, Pompe à eau, Ventilateur, Installation électrique.




Nº8 Référence	DÉSIGNATION	Nºº Référence	DÉSIGNATION
35951 35953 30554 35952 35892 35892 35893 R.6.18	Plateau mobile. Disque garniture. Disque d'embrayage Moyeu du disque Contre-plaque Rivets. EMBRAYAGE L11-L12. Forment l'ensemble : Plateau mobile monté N° 37472. Forment l'ensemble : Disque d'embrayage monté N° 37473.	36384 F-90.6.20D 36066 36063 H 8.20.D. 33192 H.8.20.D. 38668	Axe de baladeur de gonfleur Vis Chapeau supérieur avant Chapeau supérieur arrière Vis fixant chapeaux AV et AR Plaques de fermeture AV et AR Vis de fixation. Raccord graisseur
35894 35955 39203 35902 35896 HK.12.D 35897 35898 H.8.20.D. 35900 35982 12151	Plateau fixe Cuvettes de ressorts Ressorts Calottes d'appui Chapes de leviers Ecrou pour chape 35896 Leviers de débrayage Axe des leviers Rondelle auto de 12 Vis fixant plateau fixe Manchon de débrayage Au choix: Rondelles de réglage Clavette du manchon	33645 3356 34897 36197 34757 36394 36395 36396 36397 33643	*Les 410 premières boîtes BL¹¹, les 175 premières BL¹² et les 100 premières BL¹² ont été montées avec un carter de boîte Nº 36064 au lieu de 39219. Bouchon de vidange. Joint du bouchon 33645. Freins des vis des chapeaux AV et AR. Bouchon de niveau. Joint du bouchon 36197. Joint entre carters. Joint du couvercle. Joint du chapeau supérieur avant. Joint du chapeau supérieur arrière.
	BOITE DE VITESSES Boîte BL ¹¹ complète N° 37639 pour châssis L ¹¹ D. Boîte BL ¹² complète N° 37640 pour châssis L ¹¹ FG. Boîte BL ¹³ complète N° 37641 pour châssis L ¹¹ FDR	33202 H.6.15.D 36167 36398 35899 33043	Joint de la plaque de marche AR. Plaque de fermeture de marche AR. Vis de fixation. Joint des plaques inférieures AV et AR. Joint de la porte de visite de la boîte. Manchon
39219 D.10.L.15.5 20 D.8.L.12.2.18 D.8.L.12.2.18 406 36065 36370 36067 36373 H.8.30. D. 36399 36372	Carter de boîte* Goujons fixant carters, écrous H.10.D Goujons du gonfleur avec écrous H.8.D Goujons fixant porte de visite, écrous H.6.D. Carter d'embrayage Porte de visite de l'embrayage Porte de visite de la boîte Secteur de frein. Vis fixant secteur. Entretoise pour secteur Vis fixant porte de visite de l'embrayage Vis fixant porte de visite de l'embrayage	101885 33674 38874 38875 32387 38876 C.4.10.D. 38661 38662 38664 38663 C.4.10.D. 15218 38660 38669	Butée SKF 2911, 55×78×18. Goupille d'arrêt Gouvercle. Axe Ressort Vis Tube godet du pédalier Collerette. Tube godet à butée Collerette. Souchon graisseur Vis de fixation du godet. Raccord de graisseur pour BL12 seulement. Tube Raccord. No 37663. Forment ensemble 38890 Forment ensemble 38890 Forment ensemble 38891 Forment l'ensemble : Tube de graiss Raccord. Forment l'ensemble : Tube de graiss Raccord.

EMBRAYAGE L¹¹ - L¹². — BOITE DE VITESSES BL¹¹, BL¹², BL¹³; CARTERS.




Nos	DÉSIGNATION	Nos	(
Référence	DESIGNATION	Référence	DÉSIGNATION
36041 36042 38516 36044 36045 101558 102263 101756 36046 21038 14329 1528	ARBRE INFÉRIEUR Arbre inférieur Pignon réducteur Pignon de troisième. Pignon de deuxième. Pignon de première. Roulement AV 6305 C. 25×62×17 Roulement Fintermédiaire 6207 C. 35 <72×17 Roulement AR 305 DN. 25×62×24 Rondelle avant Rondelle arrière Ecrous Freins d'écrous.	102293 35961 36058 36036 33640 33632 102521 36382 30626 30627 30628 30629 36165 36405	Roulement AR 6307 C. 35×80×21 Rondelle pare-huile Turbine Plateau d'entraînement Rondelle. Ecrou Roulement à rouleaux 77604 26×38×40. Rondelle d'appui du roulement. Axes Manchon à trous taraudés Vis des manchons Joint bride d'entraînement-cloche
	MARCHE ARRIÈRE COMPLÈTE	40487	Bride de répartition de serrage 2 Ressort 2
36047 33204 40150 36383	Baladeur	18904 18900 36713 30631 30632 36406 30632 36708	Rondelle d'apput Demi-anneaux Cloche Manchon , Forment l'ensemble: Douilles , Manchon d'entraînement complet N° 30650. Bride d'entraînement. Douilles , Bride d'entraînement complète N° 36402
	PRISE DIRECTE ET ARBRE DES BALADEURS	28954	
39406 102607 35075 36039 35889 102608 39396 3284	Pignon de prise directe** Roulement AV 209 DN. 45 85 23 Rondelle pare-huile Ecrou Goupille de sûreté de l'écrou 36039 Roulement AR 6212 C. 60×110×22** Ecrou** Ergot de l'écrou de blocage du roulement AR	18907 18908 18909 28954 30668 36165	Rondelles d'appui du feutre Rondelles d'appui du feutre Rondelle feutre Tête de graisseur Técalémit Boulon fixant cardan, écrous H.10.D. Joint de cardan. COMMANDE DES VITESSES
36054 36055 38515 102263 33196	Goupille de sûreté**. **Les 410 premières boîtes BL¹¹, les 175 premières BL¹² et les 100 premières BL¹² ont été montées avec : I pignon 36037 au lieu de 39406. I roulement AR 102451 (65×115×18) au lieu de 102608. I écrou 36038 au lieu de 39396. I goupille de sûreté 36332 au lieu de 39397. Arbre des baladeurs Baladeur de 1re et 2e Baladeur de 3e et 4e Roulement avant 6207 C. 35×72×17. Vis de compteur	36048 36049 36050 35954 34779 36950 HK.10.D. 36051 36052 36053 36455 3701	Axe de fourchette de l ^{re} et 2 ^c . Axe de fourchette de 3 ^c et 4 ^c . Axe de fourchette de marche arrière. Ergots des axes. Rondelles des axes. Ecrous arrière. Ecrous avant. Fourchette de l ^{re} et 2 ^c . Fourchette de 3 ^c et 4 ^c . Fourchette de marche arrière. Ressorts. Bille de 10 ^m / ₂ .

BOITES DE VITESSES BL¹¹ - BL¹² - BL¹³.



B B B B	N ^{os} Référence		DÉSIGNATION	11	Jo rence	DÉSIGNATION
BL11	BL18	BL 18	COUVERCLE	BL12 BL13	BL ²¹	COMMANDE DE COMPTEUR — GONFLEUR
37261 26687 28285 36408 36378 36379 37262 299 36407 36060 33409 33587 2156 H.K.12D I.4.40 39095 21132 33547 32394 33546 33545 15568 36062 31266 18007 26455 3701 37935 2411	1.4.40 37335 21132 33548 35485 33547 32394 33546 33546 31568 36062 31266 18007 26455 3701 37935 2411	36376 26687 28285 36408 36378 36379 790.4 10.0 36381 299 36407 36060 33409 33587 2156 H.K.12D I.4.40 37336 21132 33548 35485 33547 32394 33546 33545 15568 36062 31266 18007 26455 3701 37935 2411	Levier de frein Ressort Rondelle d'appui du ressort Poussoir du cliquet Cliquet Plaquette Vis de plaquette Contre-écrou Rondelle caoutchouc Couvercle. Guide. Axe du levier. Rondelle pour axe du levier Ecrou pour axe de levier. Goupille conique. Levier de vitesses Boule du levier Rotule Goupille de la rotule 33548. Cloche. Goupille de la cloche 33547 Ressort du levier de vitesses Cuvette. Goupille de la cuvette 33545. Grille. Axe de grille. Goupille de l'axe 31266. Ressort. Bille de 10 m. Souffleur complet Joint du souffleur 37935. Toutes les pièces qui précèdent, depuis le levier de frein 37261 pour BL 12, 36377 pour BL 12 et 36376 pour BL 13, 70 37673 pour BL 12 et No 37674 pour BL 12 et No 37674 pour BL 12 et No 37673 pour BL 12 et No 37674 pour BL 13 et no 37674 pour BL 12 et No 37674 pour BL 12 et No 37674 pour BL 13 et no 37674 pour	26653 31598 33198 ou 36380 36059 31597 32015 36385 25696 33211 25254 33210 25239 27820 33212 C.6.15.D C.6.25.D 309 312 312 313 312 312 312 312 312 312 312	37221 ou 33199 37263 31597 32015 36385 25696 33211 25254 33210 25239 27820 33212 C.6.15,D C.6.25,D 30923 89 97 17 17 19 48 49 47 47 48 49 47 47 48 49 47 48 49 47 48 49 47 48 49 48 49 47 48 49 48 48 49 48 48 49 48 49 48 48 49 48 48 49 48 48 49 48 48 49 48 48 49 48 48 48 48 49 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	Coussinet Goupille cylindrique Vis d'arrêt de gaine Baladeur { Forment l'ensemble : Baladeur de gonfleur N° 37667. Coussinet Butée de levier
33645 · 3356	33645 3356	33645 3356	Bouchon de remplissage. Joint du bouchon 33645.	256 311	95	Attente


BOITES BL¹¹ - BL¹² - BL¹³. — Couvercle, Commande de compteur, Gonfleur de pneus.



BOITE DE VITESSES BL¹¹ - BL¹² - BL¹³. — Pédalier, Cardans L¹¹FG - L¹¹FDR - L¹¹D. (Plans d'ensemble, pages 87, 88, 89, 90)


	Nos Référence		DÉSIGNATION	Nos Référence DÉSIGNATION		DÉSIGNATION
BL ¹¹	\mathbf{BL}^{12}	BL13	PÉDALIER			CARDANS
36160 33867 36163 36162 36391 36386 37264 15568 36392 H.8.45.D 37088 36164 35895 H 8.35.D 33867	36387 37264 15568 36392 37088 26996 36161 35895 H.8.35.D 33867 36162 I.4.45 36389 37264 15568 36392 27271	36160 33867 36163 36162 36391 36386 37264 15568 36392 H 8.45.D 37088 36164 35895 H 8.35.D 33867	Axe	L ¹¹ D 31 171 37410 31172 31191 12163 18910 30624 30668 306 306 306 402 189 189 189 189 189 189 189 189	527 528 529 524 534 487 904 900	Arbre de cardan complet : Ensemble № 38136 pour châssis L¹¹D. Arbre de cardan complet : Ensemble № 38137 pour châssis L¹¹FDR et L¹¹FG. Arbre cannelé Tube de cardan
Hbis 8.D H 8.45 D 37088 36159			Boulon de serrage, écrou H.8.D. Boulon fixant patin, écrou H.8.D. Ressort de rappel de pédale de débrayage.	306 306 306		Douilles d'entraînement complet N° 30651. Bride d'entraînement d'ensemble : Bride d'en- Douilles traînement complète N° 30654.
36158 H 6.35,D	36390	36158 H.6.35.D	Ressort de rappel de pédale de frein. Boulon du ressort, écrou HK.6.D.	367 289		Calotte avec garniture tresse } Forment l'ensemble : Ca-

BOITE DE VITESSES BL11 - BL12 - BL13. — Pédalier, Cardans L11FG - L11FDR - L11D.




Nos Référence	DÉSIGNATION	N ^{os} Référence	DÉSIGNATION
39224 32060 36120 36121 10.30 36322 36323 3645 3356 36197 34757 36140 36141 102353 101948 25778 3252 33612 33616 33614 33613 39209 36841 36835 37258 37258 38799 38801 38803 39438 36144	Pont arrière complet PL¹¹¹ N° 37941 \ Châssis L¹¹FDR premier modèle. Pont arrière complet PL¹² N° 37942, \ Châssis L¹¹FDR deuxième modèle. Pont arrière complet PL¹² N° 37942, \ Châssis L¹¹FG deuxième modèle. CARTER LONGITUDINAL Carter longitudinal	36254 12163 30638 18910 36129 36130 25807 25785 PL ¹¹ PL ¹² 27236 27236 8.20 8.20 36197 36197 34757 34757	Pignon-couple 10×50 Pignon-couple 10×55 Pignon-couple 10×50 Pignon-couple 10×50 Pignon-couple 10×50 Pignon-couple 10×55 Pignon-couple 10×52 Rondelle garde-huile arrière Roulement arrière 40×90×33, 308 DN. Entretoise Ecrou bloquant roulement AV sur chapeau Rondelle garde-huile avant Roulement avant 35×80×34,92 307, DZ. Ergot de l'écrou 2941 Coupille de l'écrou 2941 Chapeau de pignon d'attaque avec feutre Ergot d'écrou blocage du roulement avant Clavettes Plateau d'entraînement **L indication de «taille 9 pouces» est frappée sur le pignon; bien observer cette indication. Au choix : Rondelles de réglage du pignon d'attaque. Joint du chapeau de pignon d'attaque. Au choix : Rondelle de réglage du roulement de différentiel. Au choix : Rondelle de réglage du roulement de différentiel. Toutes les pièces qui précèdent, depuis le carter longitudinal N° 39224, forment l'ensemble : Carter longitudinal complet N° 37943. CARTER TRANSVERSAL, FREINS ET MOYEUX Carter transversal Goujons, écrou H.8.D. Gouponts de ressorts Bouchon de vidange Supports de ressorts Rivets

PONTS ARRIÈRE PL¹¹ - PL¹². — Carter longitudinal et carter transversal.




N ^{os} Référence	DÉSIGNATION		N ^{os} Référence	DÉSIGNATION DESIGNATION
36360	Support de frein bouchonné Forment l'ensemble : avec tube de graissage Support de frein droite bagué		36361	Support de frein bouchonné Forment l'ensemble : avec tube de graissage Support de frein gauche bagué
36362	Bague de came		36362	Bague de came
36287	Demi-mâchoire avant		36287	Demi-mâchoire avant
36288	Demi-mâchoire arrière	37958.	36288	Demi-mâchoire arrière
39729	Garniture Forment l'ensemble :	379	39729	Garniture Forment l'ensemble :
18166	Rivets de la garniture 39729 Mâchoire de frein complète Nº 37962/63.	ž	18166	Rivets de la garniture 39729 (Mâchoire de frein complète
36290	Plaquette de mâchoire	monté	36290	Plaquette de mâchoire No 37962/63.
F/60.6.20.D	Vis de plaquette		F/60.6.20.D	Vis de plaquette
36364	Levier de came flottante	droite	36364	
18105	Rondelle du levier 36364		18105	Rondelle du levier 36364
7105	Entraîneur de galets Galets Entretoise de galets Axes des galets, écrous 26699. Entretoise de galets Galets Forment l'ensemble : Entraîneur de galets complet droite	frein	7105	Ecrou du levier 36364
36280	Entraîneur de galets	de f	36281	Entraîneur de galets
36283	Galets Forment Property Proper		36283	Galets Forment
36282	Entretoise de galets Entraîneur de	Support	36282	Entretoise de galets
36284	Axes des galets, écrous 26699. galets complet	Š	36284	Axes des galets, écrous 26699. Galets complet
35786	Rondelle de maintien des droite N° 37966.	ensemble	35786	Entraîneur de galets Galets Entretoise de galets Axes des galets, écrous 26699. Rondelle de maintien des mâchoires Ecrou du levier 36364 Forment l'ensemble: Entraîneur de galets complet gauche No 37967.
36285	Vis de réglage et contre-écrou Hter12.D	l'en	36285	Vis de réglage et contre-écrou Hier12.D
36293	Axe de mâchoire, écrou 18284	ent	36293	Axe de mâchoire, écrou 18284
36272	Rondelle de l'axe 36293	orm	36272	Rondelle de l'axe 36293
36292	Jumelle de mâchoires	H	36292	Jumelles de mâchoire
36276	Goujon d'attache du ressort de mâchoire avant		36276	Goujon d'attache du ressort de mâchoire avant
37001	Ressort de mâchoire avant		37001	Ressort de mâchoire avant
39489	Goujon d'attache du ressort de mâchoire arrière		39489	Goujon d'attache du ressort de mâchoire arrière
39488	Ressort de mâchoire arrière		39488	Ressort de mâchoire arrière

PONTS AR PL¹¹ - PL¹². — Freins et Moyeux.




N ^{os} Référence	DÉSIGNATION		Jos érence	DÉSIGNATION	
36363 27058	Boulons fixant supports de frein, écrous 6365. Graisseur TAT	PL ¹¹ 39024	PL ¹² 37972	Plaque de maintien avec Forment l'ensemble :	
	Toutes les pièces qui précèdent, depuis le carter transversal N° 27236, forment les ensembles :	10.75	10.50	Forment l'ensemble : Plaque de maintien complète No 38356 pour PL ¹¹ , No 34302 pour PL ¹² . Arbre de pont Rondelle de retenue de roulement	
	Carter transversal monté Nº 38361 pour PL ¹¹ , ou	38330	33618	Arbre de pont	
	Carter transversal monté Nº 37956 pour PL18.	39026	25756	Rondelle de retenue de roulement	
36133	Couvercle arrière	102622	,	Roulement SKF. 60 × 110 × 28 No 2212	
36134	Taquet de réglage Forment l'ensemble :		102147	Roulement 50 × 110 × 27 N° 6310 C.	
34898	Au choix : Rondelle de réglage Couvercle arrière complet	30179	30179	Joint	
	No 3/950	25779	25779	Rondelle de blocage du moyeu	
1673	Goupille conique	26013	26013		
25980	Joint du couvercle et du carter longitudinal.	38328	26180	Moyeu	
H.8.20.D 36366	Vis du couvercle. Arbre de commande de frein.	25861	25861	Boulons Michelin, gauche, avec Forment l'ensemble :	
37556	Arbre de commande de frein. Embout d'arbre.	15550	15550	Crgots Ivioven	
36367	Manchons.	15550	15550	Ecrous Michelin bronze, gauche. Ecrous Michelin acier Monté avec tambour No38358PD pour PL ¹¹ , No34322PD pour PL ¹² ,	
39308	Levier de commande de frein*.	15553	15553		
37300		39464 39024	39464	Tambour	
	*Les premiers ponts PL ¹¹ , PL ¹² ont été montés avec des leviers 36368 au lieu de 39308.		37972	Plaque de maintien avec Forment l'ensemble :	
			10.50	Plaque de maintien complète	
PL11 PL12		10.75	10.50	Goujons de la plaque, écrous H.10.D.	
36365 36365	Rondelle.	38330	33618	Arbre de pont	
H.8.45D _H .8.45E	Boulons, écrous H.8.D.	39026	25756	H'0~	
38328 26180	Moyeu 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	102622	23730	Rondelle de retenue de roulement	
25022 25022	Moyen Forment I'ensemble and Bour PL'13 No34357PD pour PL'13 Moyeu droite avec tambour PL'13 Moyeu droite and Moyeu droit	102022	102147	Roulement 50×110×27, N° 6310 C	
	erace to drow drow drow drow drow drow drow dro	30179	30179	Joint	
15549 15549	Ecrous Michelin bronze, droite.	25779	25779	Rondelle de blocage du moyeu	
15553 15553	Ecrous Michelin acier A 38325. No. 38325	26013	26013	Ecrou de bout d'arbre	
39464 39464	Tambour La EZZ La ZZ	25497	25497	Chapeaux des moyeux	

PONTS AR PL¹¹ - PL¹². — Freins et Moyeux.




1	Jos érence	DÉSIGNATION	N ⁰⁸ Référence	DÉSIGNATION
L ¹¹ D	L12F	Essieù avant préparé complet L ¹¹ D: Ensemble Nº 37983 pour châssis L ¹¹ D et L ¹¹ FDR. Essieu avant préparé complet L ¹² F: Ensemble Nº 38007 pour châssis L ¹¹ FG. CORPS D'ESSIEU AVEC LEVIERS	L ¹¹ D L ¹² F 36249 36249 1115 1115 33260 33260 COD COD 27058 27058	Levier de braquage. Rondelle du levier 36249. Ecrou du levier 36249. Clavette Woodruff. Graisseur TAT
33757	33757			MONTAGE DES FREINS
36294 33256 33779 AGE 36295 33256 33779 AGE 33254 33258 33248 33259 33253 33859 33780 33252 33249 36298 33250 33260 33261	36296 33256 33779 AGE 36297 33256 33779 AGE 33254 33258 33258 33259 33259 33259 33253 33859 33252 33249 36298 33250 33260 33261	Fusée droite		Support de frein droite Bague de came Pied allongé TAT Demi-mâchoire avant Demi-mâchoire arrière Garniture Rivets de la garniture 39729 Plaquette de mâchoire Vis fixant plaquette Levier de commande de came flottante avec écrou 39059 Vis d'arrêt d'écrou 39059 Rondelle du levier 36277 Ecrou du levier 36277. Entraîneur de galets droite Galets Entretoise de galet Axe de galets, écrous 26699 Rondelle de maintien mâchoires Vis de réglage avec contre-écrou Hter.12.D. Axe de mâchoire, écrou 18284. Rondelle de l'axe 36293. Lerou de l'axe 36293. Jumelle de mâchoires.
36261	36262	Levier de direction.	36276 37001	Goujon d'attache du ressort de mâchoire avant. Ressort de mâchoire avant.

ESSIEU AV L¹¹D - L¹²F. — Essieu avec leviers, Montage des freins.




N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	N ^{os} Référence	DÉSIGNATION .	**************************************
39489 39488 36274 36275 27057 36287 36288 39729 18166 36290 F/60.6.20.D. 36278 3286 18105 7105 36280 36283 36282 36284 35786	Goujon d'attache du ressort de mâchoire arrière. Ressort de mâchoire arrière. Toutes les pièces qui précèdent, depuis le support de frein 36273, forment l'ensemble : Support de frein droite complet N° 38012. Support de frein gauche Bague de came Pied allongé TAT Demi-mâchoire avant Demi-mâchoire avant Carniture Rivets de la garniture 39729. Plaquette de mâchoire Vis fixant plaquette Levier de commande de came flottante avec écrou 39059 Vis d'arrêt de l'écrou 39059 Rondelle du levier 36278 Entraîneur de galets gauche Galets Entretoise de galet Axe de galet, écrou 26699 Rondelle de maintien mâchoires	H.10.35.0. 36307 35750 35751 35752 35753 35754 35755 35757 H.8.40.D 35759 36307 35750 35751 35752 35753 35754 35755 35756 H.8.40.D 35759 34027	Toutes les pièces qui précèdent, depuis le support de frein 36274, forment l'ensemble : Support de frein gauche complet N° 38013. Boulons fixant supports de frein sur fusée, écrous 7105. Arbre de commande de came	e: de ite
36285 36293 36272 18284 36292 36276 37001 39489 39488	Vis de réglage avec contre-écrou H ter.12.D. Axe de mâchoire. Rondelle de l'axe 36293. Ecrou de l'axe 36293. Jumelles de mâchoires. Goujon d'attache du ressort de mâchoire avant. Ressort de mâchoire avant. Goujon d'attache du ressort de mâchoire arrière. Ressort de mâchoire arrière.	35767 35768 35764 36308 35762 36309 36310 36311 27058	Boulon avec écrou 35769. Frein du boulon 35767. Corps de support au châssis Douille de rotule Ressort de rotule Rotule de châssis Coiffe de rotule. Entretoise de douille Graisseur TAT. Forment l'ensemble: Support au châssis P.D. N° 38018.	

ESSIEU AV L¹¹D - L¹²F. — Essieu avec leviers, Montage des freins.




Nºs Référence	Nos Decical Tion		N	rence	DÉSIGNATION	
			34	234	Rondelle feutre	
37265	Moyeu		28	954	Tête graisseur TAT Barre d'accouplement	
39464	Tambour	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		207	Ergot d'arrêt de coussinets	
25022	Boulons Michelin avec ergots (droite)					
15549	Ecrous Michelin bronze (droite)	Forment l'ensemble : Moyeu avant droite			DIRECTION	
15553	Ecrous Michelin acier	préparé				
102505	Roulement interne 308 DN	Nº 38020 P.D.			Direction L ¹¹ complète : Ensemble Nº 37367 pour châssis L ¹¹ D	
33797	Ecrou de blocage du roulement avec feutre				L ¹¹ FDR. — Direction L ¹² complète: Ensemble N°37368 p	
02550	Roulement externe 304 DN		\mathbf{L}^{11}	\mathbf{L}_{12}	châssis L ¹¹ FG.	
37266	Moyeu		37345	37350	Demi-carter de droite	
39464	Tambour		31683	37351	Demi-carter de gauche	
25861	Boulons Michelin avec ergots (gauche)			H.8.30.D		
15550	Ecrous Michelin bronze (gauche)	Forment l'ensemble : Moyeu avant gauche	H.8.50.D		37370 pour L ¹¹ ,	
15553	Ecrous Michelin acier	préparé	26561		Boulon dassemblage, ecrou 7890 37371 pour L ¹² .	
02505	Roulement interne 308 DN.	Nº 38022 P.D.	319		Tube intimum	
33798	Ecrou de blocage du roulement avec feutre		373		Tourillon Forment l'ensemble : Forment l'ensemble	
02550	Roulement externe 304 DN.			992	Goupille tourillonné N° 37376. Tube intérieur con	
	BARRE D'ACCOUPLEMEN	r	32555		Vis de direction	
33784	Tube , Forment	l'ananmble .	179		Goupille	
			1026		Butée 3706 (30-53-15)*.	
33786	Corps de boîte Tube boîtes Coussinet inférieur Rotules avec écrous HK.12.D Coussinet supérieur Ressort	Nº 34832.	406	682	Cuvette de protection de butée*.	
2617	Rotules avec écrous HK 12 D	sem pplen 777.	1026	642	Roulement 4206 (30-62-16) SRO .	
33787	Covering emperieur	l'en 3433	1018	352	Feutre de 6×6, long. 110.	
33788	Paccart	Z Šait				
33789	Bouchon de boîte	orm			*Les premières directions ont été montées avec une butée 1002	
26598	Boulon, écrou 26382				Lors d'une demande de rechange pour ces butées, donner une 1026	
.0570	200120219 00200 200000 1501001101010101011011011011	/	l.		avec une cuvette 40682.	

ESSIEU AV L^{11 D} - L^{12 F} . — Moyeu et Barre d'accouplement. — Direction L¹¹ - L¹².



Nºs Référence	. DÉSIGNATION		N ^{os} Référence		DÉSIGNATION	
31680	Tube extérieur		30267		Ecrou du volant.	
11198	Bague Tube extérieur bagué Nº 37377.	30556			Ergot de l'écrou 30267.	
37347 37353	Secteur de direction,	30542			Volant de direction.	
25794	Vis d'arrêt du tube extérieur.	30271			Plot.	
37348	Levier de direction.		30276		Vis de blocage du fil.	
31840	Boulon du levier avec écrou HK.12.D.		30272		Ressort.	
32556	Vis de butée (Forment l'ensemble :		30269		Guide.	
27553	Tube de niveau d'huile préparé N° 37378.	30266			Bouton moleté de commande de gaz	
949	Contre-écrou.	30270			Vis d'entraînement.	
253	Bouchon.	30274			Bouton de contact avec écrou H.4.D.	
10427	Ressort obturateur.	27443			Embout.	
30275	Clavette du tourillon.				MONTAGE DE LA DIRECTION	
37349	Tube de commande de gaz	L11 D	L11FDR	LifG	SUR LE CHASSIS	
30273	Bague d'entraînement fube de commande de gaz préparé Nº 37380.	37535	37535	37536	Cale sous carter.	
971	Ressort.	37416	37416	37416	Cale d'écrou.	
27445	Rondelle d'appui.	37417	37417	37417	Cale d'écrou.	
27447	Bague de commande d'accélérateur.	34281	34281	34281	Boulon de fixation avec écrou HK.10.D.	
27444	Ecrou.	35173	35173	35173	Boulon de fixation avec écrou HK.10.D.	
27233	Levier de commande de gaz	30549	30549	30549	Collier.	
3616	Axe rotule du levier 27233	30548	30347	30347	Chape support.	
2857	Axe rotule du levier 27233	H.8.35.D	H.8.35.D	H.8.35 D	Vis du collier avec écrou H.8.D.	
8010	Rondelle de l'axe				Vis du support avec écrou H.6.D	
27446	Fourchette Forment l'ensemble :	39466	37418 ou 39465	37418 ou, 39465	Tube fourrure.	
8010	Rondelle	2619	2619		Vis du tube fourrure.	

ESSIEU AV L^{11 D} - L^{12 F}. — Moyeu et Barre d'accouplement. — Direction L¹¹ - L¹².




DIRECTIONS L¹¹ - L¹². — Barre de Direction, Amplificateur et Renvois de frein L¹¹D - L¹¹F.

(Plans d'ensemble, pages 94, 95 et 96)


Nº8 Référence	DÉSIGNATION	Nºs Référence	DÉSIGNATION
L ¹¹ D L ¹¹ FDR L ¹¹ FG	BARRE DE DIRECTION	L ¹¹ D L ¹¹ FDR L ¹¹ FG	
37419 37420 28024 2677 12900 864 36321 28053 28054 28025 2677 12900 864	Tube barre de direction Corps de boîte Coussinet côté tube Coussinet côté chapeau. Ergot des coussinets Ressort Chapeau avec butée 36320 Boulon du chapeau, écrou 26382 Corps de boîte Coussinet côté tube Coussinet côté tube Coussinet côté chapeau. Forment l'ensemble: Boîte Forment l'ensemble: Boîte	36530 36531 34325 36527 36531 40111 36524 36527 Hbis.8 D. 36529 40112 33942	Tige , Forment l'ensemble : Tige de pédale à levier d'amplificateur 38115 pour L'1D Chape complète , Enterent l'ensemble : Tige de pédale à fourche d'amplificateur 38116 pour L'1D et L'1FDR, 40114 pour L'1D et L'1FDR, 40114 pour L'1FG*. Tige , Forment l'ensemble : Tige de l'amplificateur au ren-Chape complète , voi 38119 pour L'1D et L'1FDR, 40115 pour L'1FG*. *Les premiers L'1FG ont été montés avec les mêmes tiges que pour L'1FDR
36321 28053 15038 28054 2617 378	Chapeau avec butée 36320 No 36327. Rondelle Boulon du chapeau, écrou 26382 Rotule avec écrou HK.12.D. Goupille de brasage Company Co	39661 39664 33820 32436 33867 36537 33825 33826	RENVOIS DE FREIN Axe / Forment l'ensemble : Axe Embout
36546 36544 H.10.25.D 36545 H.12.30.D. 35833 35841 39337 or 35834 35840 9833 35835 25352 38355 35836 35837 36523 35839 M 8. 27058	Amplificateur pour châssis L ¹¹ D. Ensemble N° 39340. Amplificateur pour châssis L ¹¹ FDR. Ensemble N° 38113. Amplificateur pour châssis L ¹¹ FG. Ensemble N° 38114. Support d'amplificateur. Boulon fixation sur longeron, écrou H.10.D. Axe support. Boulon de l'axe, écrou H.12.D. Fourche. Baguê de fourche. Levier (39337 pour L ¹¹ D et 35834 pour L ¹¹ FDR et L ¹¹ FG). Bague du levier. Rondelle de l'axe, Frein d'écrou. Ecrou de l'axe. Biellette avec trou d'ergot. Biellette. Galet. Chape du levier, Axe de biellette, galet, chape, écrou HK.8.D Rondelle de l'axe. Graisseur TAT.	33827 H.8.50 D. 33823 34383 33822 101852 36452 H.10.30.D 27058 39662 33820 32436 33827 33825 36536 H.8.50.D 33823 34383 33823 101852 33824 H.10.25.D. 28954	Axe

DIRECTIONS L¹¹ - L¹². — Barre de Direction, Amplificateur et Renvois de frein L¹¹D - L¹¹F.




Référence		:	- DÉSIGNATION		Nos Référence		DÉSIGNATION
L11D	L11FDR	L11FG			L11D	L ¹¹ F	
37355	37252	37252	Longeron droite		33704		Support de jumelle AR / Forment l'assemble : Support
37356	37253	37253	Longeron gauche	Forment	31474	ı	Bague
37254	37254	37254	Traverse AV	l'ensemble : Embouti préparé	R.10.30	R.10.30	Rivet de fixation.
37255	37255	37255	Traverse II	percé No 38040 pour L ¹¹ D,		R.10.70	Rivet de fixation.
37357	37256	37256	Traverse III	Nº 38041 pour L ¹¹ FDR,		37341	Tube de protection
37358	37257	37257	Traverse AR	Nº 38042 pour L ¹¹ FG.		37342	Support de tube Forment l'ensemble : Tube
			Rivet de 10	pour L-FG.		32438	Goupille cylindrique de protection AR préparé N° 38049.
33701	337	01	Main AV, AV droite.			H.10.40.D	Vis fixation tube, écrou HK.10.D.
33702	337	'02	Main AV, AV gauche.		36171	36171	Ressort AV avec bague 26236.
R.10.70	R.10	0.70	Rivet de fixation.		33708	33708	Jumelle.
R.10.30	R.10).30	Rivet de fixation.		33710	33710	Axe de ressort, écrou HK.10.D
33709	337	09	Main AR de ressort AV. Form	nent l'ensemble :		10M.	Rondelle de l'axe 33710.
26236	262	36	Bague (Main a bag	AR de ressort AR guée Nº 35453.	33571	38338	Ressort AR avec bagues 13348 et 31327*
R.10.30	R.10	.30	Rivet de fixation.		33712	33712	Jumelle.
33703	337	03	Main AV de ressort AR.		38623	38623	Axe AV de ressort AR, écrou 18277.
R.10.35	R.10	.30	Rivet de fixation.		38028	38028	Axe AR de ressort AR, écrou 18277.
	373	38	Main AR de ressort AR droite / For	ment l'ensemble :		1	
,	314	74	Bague Main droite	AR de ressort AR préparée Nº 38046.		1	
	373	39	Main AR de ressort AR gauche / For	ment l'ensemble :			
	314	74	Bague Main gauch	AR du ressort AR e préparée Nº 38047.			*Pour les châssis L ¹¹ F camionnette, prendre ressort AR 38339.
,						***	

CHASSIS L¹¹ D - L¹¹ F. — Châssis et Ressorts.



Nos Référence	DÉSIGNATION	Nº8 Référence	DÉSIGNATION
L ¹¹ D L	F MONTAGE DE L'ESSIEU AV	H.10.25.D.	Boulon fixant support latéral, écrou H.10.D.
		35175	Vis fixation latérale.
30513 30	13 Cale d'essieu AV.	35591	Rondelle.
34895 34	95 Etrier, écrou 31992.	39047	Frein de vis.
30874 30	74 Cale d'étrier.	H.10.40.D.	Boulon du frein, écrou HK.10.D.
H. 8. 25.D H.	51. Boulon fixant support de commande de frein au châssis, écrou HK.8.D.	35416	Vis fixant carter de vitesses.
			TRINGLAGE DE FREINS
	MONTAGE DU PONΓ AR	36530	Tige
1		33877	Chape complète à coulisse
	64 Bride de ressort.	33942	Chape complete
33886 38	Boulon étrier, écrou 31752*.	H bis 8.D.	Contre-écrou
	* Pour les châssis L ¹¹ F camionnette, prendre boulon	36534	Tige
	étrier 38825.	-33942	Chape complète
		34324	Chape a counsse large
	MONTAGE DU BLOC-MOTEUR	H bis 8. D.	Contre-écrou.
	MONTAGE DO BLOC-MOTEOR	33929	Tige
37409	C AV	33942	Chape
36211	Support AV / Forment l'ensemble : Nº 37409 P.D.	35770	Ecrou de réglage
	Chapeau	H bis 8.D.	Contre-écrou
H.10.45.1		M. 8	Rondelle
H.12.45.1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	35880	Ressort
H.10.25.1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	35888	Bague
37407	Cale support latérale droite.	33941	Support de guide
37408	Cale support latérale gauche.	H.8.20.D.	Boulon du support, écrou H.8.D

CHASSIS L¹¹F - L¹¹D. — Montage de l'essieu AV, du pont AR, du bloc-moteur. Tringlage de freins et Montage de la planche.




CHASSIS $L^{11}F - L^{11}D$. —	Tringlage de freins	et Montage de la planche.

(Plans d'ensemble, pages 97 et 98)

0 0 0	N ^{os} Référence		DÉSIGNATION		Nº8 Référence			DÉSIGNATION		M
LIID	L ¹¹ FDR	LUEC	TRINGLAGE DE FI	REINS (suite)	L ¹¹ D 39317	L ¹¹ FDR 39318	L ¹¹ FG	Tige		00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
:	4				33942	33942		Chape complète	Forment l'ensemb	
33935	39663	39663	Tige	Forment l'ensemble :			34325	Chape seule	Tige de frein AR gau Nº 39321 pour L ¹¹ D	uche
33942	33942	33942	Chape complète	Tige de frein AR droite	H bis 8.D	Hbis8.D	Hbis 8.D	Contre-écrou	Nº 39322 pour L ¹¹ F	DR,
343.25	34325		Chape seule	Nº 38122 pour L ¹¹ D, Nº 38124 pour L ¹¹ FDR,	35770	35770	35770	Ecrou de réglage	No 39320 pour L ¹¹ F	G,
34329	34329	34329	Manchon de réglage	Nº 38125 pour L11FG,	M.8	M.8	M.8	Rondelle	châssis avec réglage	e de
H bis 8.D	Hbis8.D	H bis 8.D	Contre-écrou à droite	mais seulement pour les châssis avec réglage de	35880	35880	35880	Ressort	freins AR par écro rotule.	ou à
34448	34448	34448	Contre-écrou à gauche	freins AR par manchon	35888	35888	35888	Bague	A GEORGE	4
34326	34326	34326	Tige	pas à droite et à gauche.						
39317	39318	39318	Tige				1	MONTAGE DE LA	PLANCHE	
		33942	Chape complète	Forment l'ensemble :	37435	37436	37437	Planche tablier		
34325	34325		Chape seule	Tige de frein AR droite	37439	37441	37441			
H bis 8.D	Hbis 8.D	Hbis 8.D	Contre-écrou	Nº 39319 pour L ¹¹ D, Nº 39320 pour L ¹¹ FDR,	37691	37693	37693	Renfort de planche gauche		97
35770	35770	35770	E 1 (1	 No 39322 pour L¹¹FG, 	37438	37440	37440	Renfort de planche droit	0	châssıs Viel.
M.8	M.8	M.8	Rondelle	mais seulement pour les châssis avec réglage de	37690	37692	37692	Kenfort de planche droit		
35880	35880	35880	The state of the s	freins AR par écrou à	37442	37442	37442	Equerre de planche droite		pour fes burateur
35888		35888		fotule,	37443	37443	37443	Equerre de planche gauche		pou
	. 35888		Bague		H.6.20.D			Boulon renfort sur planche, écrou	1 H.6.D	avec cark
33935	39663	39663	Гіде	Forment l'ensemble :	H.8.20.D	1		Boulon équerre sur planche, écro	u H.8.D \	Vec
33942	33942	33942	Chape complète	Tige de frein AR gauche	29202	29202	29202	Support de charnière de capot		Seu
		34325	Chape seule	Nº 38123 pour L ¹¹ D, Nº 38125 pour L ¹¹ FDR,	F/90.6.15.D.			Vis du support, écrou H.6.D		
34329	34329	34329	Manchon de réglage	Nº 38124 pour L11FG,		38354		Amorce de plancher		
Hbis8.D	Hbis 8.D	H bis 8.D	Contre-écrou à droite	mais seulement pour les châssis avec réglage de	30545	F/90.8.35.D.	r/90.8.35.D.	Boulon d'amorce, écrou H.8.D		
34448	34448	34448	Contre-écrou à gauche	freins AR par manchon,	30546			Equerre support droite L ¹¹ D. Equerre support gauche L ¹¹ D.		
34326	34326	34326	Tige	pas à droite et à gauche.	37362			Réservoir d'essence L ¹¹ D.		


CHASSIS L¹¹F - L¹¹D. — Montage de l'essieu AV, du pont AR, du bloc-moteur. Tringlage de freins et Montage de la planche.



CHASSIS L¹¹D - L¹¹F. — Montage de la planche (suite). — Compteur, Commande de starter. (Plans d'ensemble, pages 97 et 98)

	Nºs Référence		DÉSIGNATION			rence	DÉSIGNATION
T.11			·		L ¹¹ D L ¹¹ FDR	L"FG	
L''D	L''FDR	L ¹¹ FG	MONTAGE DE LA PLANCHE (suite)		101873	101873	Cuir repos de capot $(4 \land 20 \land 465)$
39378	39379	39380	Planche tablier	ы	29714	29714	Rivet du cuir.
39370	39372	39372		carburateur	32313	32313	Support tige de liaison.
			Renfort de planche gauche	bur	H.8.20 D		
39369	39371	39371	Renfort de planche droite	_	H 6.15 D	H 6.15.D	
39373	39373	39373	Equerre de planche droite	avec	38297	38297	Caoutchouc de tubulure de réservoir.
39374	39374	39374	Equerre de planche gauche	SIS .	38810		Butée de pédale d'accélérateur.
H.6.15.D	H 6.15.D	H.6.15.D	Boulon renfort sur planche, écrou H.6.D	châssis énith.	H 8.25.D	H 8.25.D	Boulon fixant planche sur châssis, écrou H.8.D.
1.8.20.D	H.8.20 D	H.8.20.D	Boulon équerre sur planche, écrou H.8.D	les Z		•	
38735	38735	38735	Support de charnière	pour			
/90.6.15. D	F/90.6.15. D	, 90.6.15. D	Boulon du support, écrou H.6.D.				COMPTEUR DE VITESSE
39377	39376	39375	Amorce de plancher	mer		102.25	
/90.8.35. D	F/30.8.35. D 1	/90.8.35. D	Boulon d'amorce, écrou H.8.D	Seulement	102627	102627	Compteur de vitesse avec barrette de fixation, cadran noir, gradué
37446	37445	37448	Planche d'auvent, direction relevée.		102644	102/44	jusqu'à 100 km.
	37444	37447	Planche d'auvent, direction moyenne.		102644	102644	Flexible avec gaine et prise standard, long. 1 m. 80.
	30543	30543	Equerre support droite.			1	
	30544	30544	Equerre support gauche.				COMMINDE DE CELDED
30550	30550	30550	Vis planche d'auvent et équerre, écrou H.6.D.				COMMANDE DE STARTER
37695	37695	37695	Manchon de démarrage.		32325	32325	Guide
37696	37696	37696	Ecrou du manchon 37695.		25720	25720	F 1. 2225
	37363	37363	Réservoir à essence.		32352	32352	Bouton de commande monté Forment l'ensemble:
38625	38625	38625	Rondelle butée mobile.		100045	100045	Bille de 3 m
R.3.10	R.3.10	R.3.10	Rivet de la rondelle 38625.		32328	32328	Ressort
34257	34257	34257	Equerre support de câble.		33983	33983	Plaquette « départ »
R.4.6.	R.4.6.	R.4.6.	Rivet de l'équerre 34257.		101730	101730	Gaine Bowden « au mètre »


CHASSIS L¹¹ D - L¹¹ F. — Montage de la planche (suite), Compteur, Commande de starter, Commande des gaz.



CHASSIS L¹¹ D - L¹¹ F. — Montage de la planche (suite). — Commande de starter, Commande des gaz. (Plans d'ensemble, pages 97 et 98)


Nos Réference		DÉSIGNATION		Nos érence	DÉSIGNATION	
L11D		COMMANDE DE STARTER (suite)	L ¹¹ D L ¹¹ FDF 33990	L ¹¹ FG 33990	Support pédalier	
L ¹¹ FD	L11FG		H. ter 10 D	H. ter 10 D	Ecrou du support 33990	
101855	101855	Câble de commande « au mètre » } Forment l'ensemble :	39719	39721	Axe de pédalier	
32297	32297	Butée de Bowden / Commande de starter Nº 38578	36449	39699	Pédale d'accélérateur	
H.6.D.	H.6.D.	Ecrou de la butée 32297) Pour L'ID et L'IFDR, Nº 38579 pour L'IFG.	36331	36331	Patin de pédale Boulon du patin, écrou H.8.D. Levier de commande à la direction	
			H 8,30 D	H.8.30.D	Boulon du patin, écrou H.8.D.	
			31971	36447	Levier de commande à la direction	
		COMMANDE DES CAS	39705		Levier de commande au carburateur Entretoise Ressort de rappel Goupille conique Rotule Rotule	
		COMMANDE DES GAZ	40202		Entretoise	
33990	33990	C	33993	38832	Ressort de rappel	
H. ter 10 D	H. ter 10 D	Support pédalier	I.4.30	1.4.30	Goupille conique	
37454	37456	Ecrou de support 33990	19454	19454	Rotule	
36449	36676	Axe de pédalier	27821	27821	Axe de chape	
36331	36331	Pédale d'accélérateur	2094	2094	Rondelle de l'axe 27821	
H.8.30.D		Axe de pédalier Pédale d'accélérateur Patin de pédale Boulon du patin, écrou H.8.D. Levier de commande à la direction	V.2.15	V.2.15	Goupille de l'axe 27821	
31971	31971	Levier de commande à la direction	40712	40712	Butée mobile complète	
36684	36684	Levier de commande à la direction 1 turbe la commande au carburateur	39865	39865	Butée mobile complète	
33993	33993	Levier de commande à la direction Levier de commande au carburateur Ressort de rappel Goupille conique Rotule	29530	29530	Boîte à ratule complète Forment l'ensemble :	
1.4.30	1.4.30	Goupille conique	2350	2350	Chape Tige de gaz, pédalier à carburateur	
	34843	Rotule	H.6.D.	H.6.D.	Contre-écrou de la chape 2350 Nº 39998.	
19454	19454	Rotule		37457	Tige	
38170	38170			29530	Boîte à rotule complète	
36687	36687	Time		H.6.D.	Control l'ensemble :	
29530	29530	Boîte à rotule complète Tige de gaz pédalier à		2114	Bague Tige de gaz, pédalier à direction Nº 38173.	
H.6.D.	H.6.D.	Contre-écrou			Vis de la bague	

CHASSIS L¹¹D - L¹¹F. — Montage de la planche (suite), Compteur, Commande de starter, Commande des gaz.




N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	Nºs Référence	DÉSIGNATION
1	CAPOTAGE	102631	Cuir de butée (4×45×60).
38369	Radiateur / Forment l'ensemble :	29714	Rivet du cuir de butée.
38371	Calandre		
36207	Support de radiateur.		TOLES DE PROTECTION
38571	Silentbloc du support.	37412	Capot inférieur AV.
H.12.70.D	Boulon axe, écrou HK.12.D.	2163	Boulon de capot AV, écrou carré.
M.12	Rondelle pour boulon axe, écrou HK.12.D.	37413	Tôle avant droite avec agrafes 25525.
H.10.25.D	Boulon support avec traverse, écrou HK.10.D.	37414	Tôle avant gauche avec agrafes 25525.
36661	Tige / Forment l'ensemble :	25525	Agrafes des tôles.
Hter 10.D.	Contre-étrou pour tige Tige de liaison	37415	Capot inférieur AR.
30437	Chape seule \ No 38219.	H.6.20,D.	Vis du capot inférieur AR, écrou H.6,D.
H.10.35.D	Boulon axe de chape, écrou HK.10.D.		
36663	Capot supérieur, bouton 17508 (châssis avec carburateur Viel seulement).		BAVOLET AV
39295	Capot supérieur, bouton 17508 (châssis avec carburateur Zénith seulement).	37434	Bavolet AV / Pour les
35231	Poignée de capot.	RE.6.55	Vis avant, écrou H.6.D châssis L ¹¹ F
102502	Agrafe de capot type Bassick.	RE.6.70	Vis arrière, écrou H.6.D seulement
36664	Boulon d'agrafe, écrou H.6.D.		
36669	Semelle de capot droite.		BAVOLET AR ET PLAQUE DE POLICE
36668	Semelle de capot gauche.	38367	Bavolet AR
36608	Boulon semelle sur châssis, écrou H.8.D.	R.6.15.D.	Vis fixation sur châssis, écrou H.6.D
H.6.25.D.	Boulon semelle sur planche, écrou H.6.D.	38368	Plaque de police Rondelle Vis fixation sur tube, écrou H.6.D.
37522	Butée de capot.	1997	Rondelle
36664	Boulon de butée de capot, écrou H.6.D.	H.6.45.D.	Vis fixation sur tube, écrou H.6.D.

CHASSIS L¹¹D - L¹¹F. — Capotage.




N ^{os} Référence	DÉSIGNATION		os rence	DÉSIGNATION	
12×25 36895 R.10.30 R.10.35 102632 102633 102634 100554 27580	MONTAGE D'AMORTISSEURS AR (HOUDAILLE) Goujon sur bride de ressort, écrou H.12.D. Support sur longeron Rivet du support Rivet du support Boîtier de suspension Houdaille avec levier côté droit. Boîtier de suspension Houdaille avec levier côté gauche Bielle pour entr'axe des rotules. Boîte à rotule complète. Rotule sur châssis, écrou HK.14.D.	L ¹¹ D R.8.22 H. 10. 55. 0 37426 29403 29404 37427 26690 H. 6 15. D H. 10. 25. D	L**F R.8.22 H. 10. 55. D 37426 29403 29404 37433 26690 H. 6. 15. D H. 10. 25. D	Rivet pour support. Boulon de pince, écrou 30812. Tuyau moteur au silencieux	
33979 34430 34431 HK.14.D. 34432 H.10.30.D 30950 30951 30959 39183 39184 33892 H.10.35.D 30960 H.8.20.D 31272 M.12 L ¹¹ D L ¹¹ F 40341 H.8.20.D H 8.20.D 37403	MONTAGE D'AMORTISSEURS AV (HARTFORD) Amortisseur Hartford N° 503 complet. Axe droite sur essieu. Axe gauche sur essieu. Ecrou des axes 34430 et 34431. Plaque sur châssis. Vis plaque sur châssis, écrou HK.10.D. MONTAGE DU COFFRE D'ACCUS Coffre avec feuillures, renfort et pattes d'attache rivées. Couvercle avec patte d'at-/ Forment l'ensemble : Coffre complet N° 33923. Bouton du couvercle. Bouton du couvercle. Support Cale Boulon de support, écrou H.10.D. Rondelle Bouton coffre support, écrou H.8.D. Boulon de batterie, écrou HK.12.D. Rondelle SILENCIEUX. — TUYAUTERIE D'ÉCHAPPEMENT Silencieux. Boulon fixation sur support, écrou H.8.D. Support de silencieux.	38154 40561 33986 27713 37337 29580 30974 36693 25726 29579 36694 36695 32374 101855 101730 27722 26225 L**FDR 36869 33988 36870 34508 31061 29449 31067 15553 15549	38155 40562 33986 27713 37337 29580 30974 36693 25726 29579 36694 36695 32374 101855 101730 27722 26225 L''FG 36869 33988 36870 34508 31061 29449 31067 15553 15549	Tuyauterie d'essence (châssis avec carburateur Viel). Tuyauterie d'essence (châssis avec carburateur Zénith). Manomètre avec barrette, écrou d'attente pour tube de 4×6. Tuyau moteur au manomètre Ecrou côté moteur ou manomètre Attente côté moteur ou manomètre Tuyau de gonfleur Prise d'air Ecrou Support de tige de commande Goupille du support 36693 Ecrou du support 36693 Bouton Tige de commande Gaine Boden "au mètre " Gaine Boden "au mètre " Gaine Boden "au mètre " Bride de gaine Vis de réglage, écrou Hbis.8.D. Tube verrou de boucle Raccord supérieur Raccord supérieur Raccord supérieur Collier complet Collier complet Collier complet Collier complet Cache-roue Boulon support roue Boulon pour cadenas Ecrou acier Ecrou bronze	

CHASSIS L¹¹D - L¹¹F. — Amortisseurs, Coffre d'accus, Silencieux, Tuyauteries et divers.




MOTEUR L¹¹ - L¹². — Coupe longitudinale.


(Voir texte, pages 32, 34, 36, 38, 40, 42 et 44.)




MOTEUR L¹¹ - L¹². — Coupe transversale. (Voir texte, pages 32, 34, 36, 38, 40, 42 et 44.)




MOTEUR L¹¹ - L¹². — Régulateur, Pompe à eau, Pompe à huile. (Voir texte, pages 32, 34, 36, 38, 40, 42 et 44.)



BOITE DE VITESSES BL¹¹ - BL¹² - BL¹³. — Coupe longitudinale. (Voir texte, page 48, 50 et 52.)




BOITE DE VITESSES BL¹¹ - BL¹² - BL¹³. — Coupe transversale. (Voir texte, pages 48, 50 et 52.)




ARBRE DE CARDAN BL11 - BL12 - BL13

(Voir texte, page 52.)




ARBRE DE CARDAN BL¹¹ - BL¹² - BL¹³ (Voir texte, page 52.)




PONT ARRIÈRE - PL12


(Voir texte, pages 54, 56 et 58.)



PONTS ARRIÈRE PL11


(Voir texte, pages 54, 56 et 58.)






DIRECTIONS L11 - L12, BARRE DE DIRECTION

(Voir texte, pages 64 et 66.)



AMPLIFICATEUR POUR CHASSIS L11D - L12F


(Voir texte, page 68.)




RENVOIS DE FREINS L¹¹D - L¹¹F

(Voir texte, page 68.)

RENVOI AVANT




RENVOI ARRIÈRE




CHASSIS L¹¹D - L¹¹F

(Voir texte, pages 70 72, 74, 76, 78, 80 et 82.)



CHASSIS LIID - LIIF

(Voir texte, pages 70, 72, 74, 76, 78, 80 et 82.)



CONDITIONS DE VENTE

COMMANDES. — 1º Pour hâter l'exécution des commandes, indiquer le numéro de la voiture et du moteur, ainsi que son type et sa force;

2º Pour éviter toute erreur, employer les désignations de nos Catalogues et si possible nous adresser comme modèles les anciennes pièces; à défaut de celles-ci, joindre un croquis coté et donner le plus de renseignements possible; faute de renseignements suffisants, les frais de retour résultant d'une erreur d'expédition seront à la charge du client;

3º Toute commande faite par téléphone ou par télégramme est expédiée contre remboursement à tous nos clients ;

4º Les commandes verbales faites par les chauffeurs, donnant souvent lieu à des contestations, nous ne les exécuterons qu'au comptant, même pour les clients possédant un compte ouvert dans nos livres;

5º Toute commande dont il a été accusé réception ne peut être annulée par le client, qu'après accord préalable avec nous.

EXPÉDITIONS. — Sauf indications spéciales, nos expéditions sont toujours faites en grande vitesse, gare ou postal gare si le poids le permet.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, avarie ou retard. Dans leur intérêt, nos clients sont priés de vérifier leur colis avant d'en prendre livraison,

L'emballage et le port sont à la charge de l'acheteur ; les emballages ne sont pas repris.

RETOURS. — Les retours doivent être faits franco à la Société Anonyme des Automobiles "UNIC", 1, quai National, à Puteaux,

Les colis doivent porter le nom et l'adresse de l'expéditeur. Nous déclinons toute responsabilité pour les colis qui ne porteraient

pas ces renseignements et qui pourraient se trouver égarés dans nos magasins.

Toutes pièces détachées non utilisées qui ne seraient pas rendues dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la facture, ne pourront être reprises sous aucun prétexte. — Il sera opéré une réduction de 10 % sur la valeur de toutes pièces détachées prises sur un ensemble et retournées.

- GARANTIE. Les pièces détachées que nous livrons sont garanties pendant une durée de six mois, à partir de la date de la facture, contre tout défaut de matière ou vice de fabrication; cette garantie étant dans tous les cas limitée au remplacement gratuit de la pièce reconnue comme défectueuse par nos services de contrôle.
- **RETARDS.** Les délais que nous indiquons pour l'exécution des commandes sont donnés sans engagement, à titre indicatif. En cas de retard anormal, le client a la faculté d'annuler son ordre.
- **RÈGLEMENT.** Pour les clients possédant un compte ouvert dans nos livres, le règlement de nos factures est : à 30 jours de fin de mois de livraison, net, sans escompte.

Pour les autres clients, le règlement doit être effectué au comptant, sans escompte, ou l'expédition est faite contre remboursement, frais à la charge de l'acheteur.

